

bea-fon C220

CLASSIC LINE

Kezelési útmutató



Tisztelt Felhasználó,
köszönjük, hogy a **Bea-fon C220**-at választotta.
A Kezelési útmutató általános információkat
és kezelési tanácsokat tartalmaz.

Figyelem:

Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása a garanciális feltételekbe ütközik.

A kezelési útmutatóban és a telefonon látható kijelzések eltérőek lehetnek, az útmutató csak referenciaként szolgál. Előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk a készüléken történő változtatások jogát.

Biztonság/ Segélyhívás

Minden országban felhívható a 112 (vagy más segélyhívó-) szám. A mobil-hálózatok eltérő természete miatt azonban a segélyhívások nem garantálhatók.

Biztonsági tanácsok

- Kapcsolja ki a telefont kórházban és a repülőgépen. Vegye figyelembe az összes korlátozást. A mobil készülékek befolyásolhatják az orvosi berendezések üzemét és zavarokat okozhatnak a repülőgépen.
- Egyes orvosi készülékek, pl. hallókészülékek és pacemakerek érzékenyen reagálhatnak a rádiófrekvenciás sugárzásra. Mielőtt a telefont orvosi készülékkel együtt használná, forduljon orvosához vagy a készülék gyártójához.
- Ha szívproblémái vannak, fordítson különös figyelmet a csengő hangerejére és a rezgés beállítására.
- Robbanásveszélyes körzetekben, pl. üzemanyag-töltőállomásokon, üzemanyag- és vegyi raktáraknál vegye figyelembe az útmutatásokat és utasításokat.

- Ne telefonáljon vezetés közben: használja a telefont kihangosító berendezéssel és mindig ügyeljen a forgalomra. Álljon le, ha hívást végez vagy fogad.
- Ha elveszti a telefonját vagy ellopják azt, forduljon szolgáltatójához a SIM-kártya használatának letiltásáért.
- Ehhez szüksége van az IMEI-számra. Ezt a készülék hátbelsejében, az akku kivétele után találja meg, vagy billentyűzze a *#06#-t az IMEI-szám kijelzéséhez. Jegyezze fel ezt a számot.
- A telefontal való visszaélés elkerüléséhez zárja le a SIM-kártyát vagy a telefont azaz védje azt jelszóval és időnként változtassa meg a jelszavát.
- Kapcsolja ki a telefont, mielőtt az akkut kivesszi. Ennek figyelmen kívül hagyása adatvesztést okozhat.
- Vegye magához telefonját, ha elhagyja a járművet.
- Ne tartsa a telefont, az akkut és a töltőkészüléket gyerekek által hozzáférhető helyen.

Útmutató a telefon használatához

- Ne tartsa a telefont mágneskártyák és egyéb mágnesezett tárgyak közvetlen közelében. A telefon mágneses erőtere törölhet mágneses adathordozókon, telefonkártyákon és hitelkártyákon tárolt információkat. A telefon használata hálózati vezetékek, televízió, rádió és irodai gépek közelében zavarokat okozhat.
- Tartsa a telefont szárazon. A nedvesség az elektronikus áramkörök korróziójához vezethet.

- Óvja a telefont szélsőséges hőmérséklettől (az autó szerelvényfalánál, a kalaptartón pl. 60 °C is lehet!) és nyílt láng közvetlen közelétől.
- Ne ejtse le, ne rázza a telefont, és óvja az ütődésektől.
- Ne szerelje szét a telefont és ne végezzen rajta változtatásokat, mert ezzel annak sérülését okozhatja.
- A telefont csak egy nedves vagy antisztatikus kendővel tisztítsa. Ne használjon tisztításához oldószert, vegyszert vagy súrolószert.
- A telefon üzem közben és az akku töltésénél kissé felmelegszik. Ez normális.
- Ne hagyja a telefont hosszabb ideig lemerült akkuval, vagy akku nélkül állni. Ez adatvesztéshez vezethet.

Útmutató az akkukhoz

- Ne bontsa meg az akkut, mert ez savkifolyáshoz, felmelegedéshez vezethet, tüzet és robbanást okozhat.
Az akkuk tűzbe dobva felrobbanhatnak. A kimerült akkukat adja le a kijelölt gyűjtőállomáson. Ne dobja az akkukat a háztartási szemétbe.
- Ne zárja rövidre az akkukat, ne tartsa azokat fémtárgyak között, mert ez is zárlatot, felmelegedést, tüzet és robbanást okozhat.
- Vigyázzon, hogy az akkuból esetleg kifolyt sav ne jusson a szemébe. Ha ez mégis megtörténik, ne dörzsölje a szemét, hanem öblítse ki bőségesen vízzel és forduljon orvoshoz.









- Ne használjon olyan akkut, amelyik erősen felmelegedett, színe és alakja megváltozott.
- Az akkuk ne kerüljenek hőforrás közvetlen közelébe, mert erős felmelegedésük kifolyáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. Az akkukat tárolja hűvös, levegős helyen és soha ne közvetlen napsütésben.
- Ne töltsé az akkut 24 óránál hosszabb ideig.
- Az akkut több százszor fel lehet tölteni, de végül is tönkremegy. Élettartama minden töltési ciklussal megrövidül.
- Az akku cseréjéhez csak a gyártó által ajánlott akkut használjon. A nem megfelelő akku miatti károokra nincs garancia.

Az én telefonom



| | |
|---|---|
| 1 | Baloldali menü-billentyű készenléti állapotban ezzel jut be a főmenübe |
| 2 | Zöld hívóbillentyű Hívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához. A kijelzőnél: a hívásjegyzék megnyitása |
| 3 | *-billentyű Szövegírásnál ezt a billentyűt nyomja meg a */+ és további szimbólumok beírásához. |
| 4 | Cél-billentyűk (le-fel-jobbra-balra) A kijelzőnél ezekkel jut el a gyakran használt funkciókhoz A főmenüben ezeket használja navigáláshoz. |
| 5 | Jobboldali menübillentyű Kezdeti kijelzőnél a telefonkönyv megnyitása |
| 6 | Piros billentyű (befejezés-gomb) Be/kikapcsoló (a billentyűt lenyomva tartani) és a beszélgetés befejezése. |
| 7 | OK-billentyű Kiinduló kijelzőnél a főmenü megnyitása; menü-állapotban a kijelölt menü kiválasztása vagy a bevitel megerősítése |
| 8 | #-billentyű Készenléti állapotban: hosszú lenyomással váltás a profilok között. Író-állapotban: a beírás módjának változtatása. |

Szimbólumok

| Szimbólum | Leírás |
|--|--|
|  | Térerő: A függőleges vonalak száma (és hossza) jelzi a vétel erősségét. |
|  | Új üzenetek Jelzi, ha új üzenet érkezett. A SIM-kártyán olvasatlan üzenet van. Ez a jel villog, ha a bejövő hívások jegyzéke megtelt, ekkor néhány üzenetet törölnie kell, hogy újakat fogadhasson. |
|  | Fejhallgató/fülhallgató és mikrofon Jelzi, ha fejhallgatót csatlakoztatott. |
|  | Nem fogadott hívások Jelzi, ha nem fogadott hívás volt. |
|    | Bejövő hívás jelzése Csak csengés Néma állapot Néma állapot és rezgés (Találkozó) |
|  | Hívásátirányítás Ez a jelzés látható, ha az összes hívás továbbításra kerül. |

| | |
|---|--|
|  | <p>Riasztás Jelzi, ha az ébresztést bekapcsolta</p> |
|  | <p>Roaming Jelzi, ha a SIM-kártya idegen hálózatban van. Megjegyzés: külföldről indított telefonhívás esetén plusz költségek merülhetnek fel.</p> |
|  | <p>Bluetooth Ez a jelzés látható, ha bekapcsolta a bluetooth-ot.</p> |
|  | <p>Akkuállapot-jelzés (Feltöltött akku)</p> |

A SIM-kártya behelyezése

Ehhez kapcsolja ki a telefont és válassza le a töltőkészülékről.

A telefon hátoldalán felpattintással távolítsa el az akkurekesz fedelét.

Ha a telefonban benn van az akku, akkor vegye ki azt.

Két kártya behelyezésére van hely: jobbra lent a Micro SD-kártya (16GB-ig), felette a SIM-kártya.

Helyezze be a SIM-kártyát óvatosan a nyílásba. Ügyeljen rá, hogy a kártya arany színű érzékelője lefelé, a levágott sarok pedig jobbra nézzen.

A microSD-kártya behelyezése

Az SD kártya fém tartóját tolja jobbra, kattánás után nyissa fel, helyezze bele a kártyát, és a fém tartót tolja vissza balra, ameddig kattán.

A telefonhoz microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyák használhatók, 16 GB-ig.

Az akku töltése

1. Csatlakoztassa a töltőkészüléket a telefon jobb oldalán lévő dugaljhoz.
2. Dugasolja a töltőkészüléket egy hálózati konnektorba,
3. Ha a telefon bekapcsolt állapotban van, a töltésjelző elkezd lépésenként növekedni.
4. Az akku teljesen feltöltődött, ha a kijelző szegmensei már nem mozognak.
5. Válassza le a töltőkészüléket a hálózatról és a telefonról.

Töltés közben kissé felmelegszik mind a telefon, mind a töltőkészülék; ez normális.

Figyelem: Az első feltöltés legalább 12 óra hosszat tartson.

A telefon be- és kikapcsolása

Nyomja meg 1-2 másodpercig a *piros billentyűt* a telefon bekapcsolásához.

Ha a PIN-kód aktív, akkor telefon most kéri a PIN-kód megadását. Billentyűzze be és erősítse meg OK-val.

Válassza ki a kijelzőn használni kívánt nyelvet és erősítse meg OK-val.

Nyomja meg 1-2 másodpercig a *piros billentyűt* (a telefon kikapcsolásához).

A készülék kódja

Ezzel a kóddal lehet a telefon használatát illetéktelenek számára megakadályozni. A gyárilag beállított kód: **0000**

PIN-kód

Ez a szolgáltató által a SIM-kártyán rögzített kód megakadályozza illetéktelenek számára a kártya használatát. Ön aktiválhatja, hatástalaníthatja vagy megváltoztathatja ezt a kódot.

Háttérkép

A főmenüben válasszon ki egy háttérképet: *Beállítások – Kijelző beállítások –Háttérkép.*

Zseblámpa

A zseblámpa be/ki kapcsolásához, a kezdő kijelzőnél tartsa lenyomva az OK gombot 2-3 másodpercig

Navigálás a főmenüben

A kijelzőnél nyomja meg a *baloldali menübillentyűt* vagy az *OK-billentyűt*, ezzel a főmenübe lép.

Az előző állapotba történő visszatéréshez nyomja meg a *jobboldali menübillentyűt*. A kiinduló kijelzéshez való visszatéréshez nyomja meg a *piros billentyűt*.

Cél-billentyűk

A cél-billentyűkkel gyors hozzáférést lehet közvetlenül a gyakran alkalmazott funkciókhoz elérni.

1. A főmenüben válassza: *Beállítások – Telefon beállítások – Gyorsbillentyű*, majd nyomja meg az *OK*-t.
2. Válassza ki a kívánt billentyűt (fel – le – balra – jobbra vagy menügomb jobbra).
3. Nyomja meg a *Kiválasztás* gombot.
4. Válassza ki a kívánt funkciót a felsoroltak közül és erősítse meg *OK*-val.

Figyelem: A felsorolásban nem szerepel az összes funkció.

Hívás kezdeményezése

1. Billentyűzze be a telefonszámot (szükség esetén az ország előhívó-számával és) a körzetszámmal együtt és nyomja meg a *zöld billentyűt*.
Tévesen beírt számjegynél nyomja meg a *Törlést* (jobboldali menübillentyű), ezzel törli a kurzortól balra álló számot.
2. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a *piros billentyűt* (befejezés-gomb) vagy a *jobboldali menübillentyűt*.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

Ha a felhívandó partner névjegye szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívást onnan is kezdeményezheti.

1. A kijelzőnél nyomja meg a *jobboldali menübillentyűt*, ezzel megnyitja a telefonkönyvet.
2. Az alsó/felső cél-billentyűvel lapozva a jegyzékben jelölje ki a kívánt névjegyet (személyt/számot).
3. Nyomja meg a *zöld billentyűt*, ezzel hívja a számot.
4. A piros billentyű megnyomásával megszakíthatja a hívást, ill. befejezheti a beszélgetést.

Hívás kezdeményezése a hívásjegyzékből

A hívásjegyzékben mind a beérkezett (fogadott és nem fogadott), mind a kimenő hívások szerepelnek.

A kijelzőnél nyomja meg a *zöld billentyűt* a hívásjegyzék megnyitásához.

A jobb/bal *cél-billentyűkkel* válassza ki a kívánt híváscsoportot.

Az alsó/felső *cél-billentyűkkel* válassza ki a kívánt névjegyet (nevet/számot).

Nyomja meg az Opciók-billentyűt további információk megtekintéséhez.

A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a *zöld billentyűt*.

Bejövő hívás

Ha fogadni kívánja a bejövő hívást, nyomja meg a *zöld billentyűt* vagy a *baloldali menübillentyűt*. A hívás visszatartásához a *piros billentyűt* vagy a *jobboldali menübillentyűt* kell megnyomnia.

Gyorshívás

Az egybillentyűs gyors híváshoz (2-től 9-ig) telefonszám(ok)at lehet hozzárendelni.

1. A főmenüben válassza a *Partnerek* menüpontot és nyomja meg az *OK*-t.
2. Nyomja meg az *Opciókat*.
3. Válassza a *Egyéb* menüpontot és nyomja meg az *OK*-t.
4. Válassza a *Gyorshívást* és nyomja meg az *OK*-t.
5. Válassza ki a számlistából a kívánt kapcsolatot. Nyomja meg hosszan a hozzárendelendő számjegyet (2-9). Ezt követően az adott hívószám hívásához csak a hozzárendelt számjegyet kell billentyűzni, majd a hívást a *zöld billentyűvel* kezdeményezni.

Fülhallgató+mikrofon használata Bluetooth üzemmódban

Ha a fülhallgató csatlakoztatva van a 3,5 mm-es jack kimenethez (vagy egy Bluetooth-fülhallgatóhoz), a fülhallgató gombjával fogadhatja a hívást.

Megjegyzés: a Headset nem gyári tartozék.

Hangerő-szabályozás

Beszélgetés közben a cél-billentyű alsó és felső részével lehet a beszéd hangerejét szabályozni.

Kihangosítás

Beszélgetés közben az OK billentyű segítségével lehet a kihangosítást be- és kikapcsolni. A kihangosítással mindkét keze szabaddá válik.

Bluetooth

Válassza a főmenüben sorra a *Szervező – Bluetooth* menüpontokat. Ezzel lehetővé válik egy kompatibilis Bluetooth készülék csatlakoztatása.

Bluetooth audio-készülékek megkeresése

- 1, Válassza a főmenüben az *Eszközök* menüpontot, majd nyomja meg az *OK*-t.
- 2, Válassza ki a *Bluetooth* menüpontot, majd nyomja meg az *Aktiválást*.
- 3, Válassza ki a *Párosított készülék* pontot, azután az *Új készülék hozzáadását*.
- 4, Válassza ki a kívánt készüléket a találatok közül és párosítsa az *OK* billentyűvel, vagy az *Opciók-Csatlakozás* pont kiválasztásával.

A telefon és a Bluetooth eszköz között megtörtént a kapcsolódás, ezután az eszközt megtalálja a *Párosított készülék* listában.

Profil (csengőhang) megváltoztatása

1, A főmenüben válassza a *Beállítások – Felhasználói profilok* menüpontokat

2, Válassza ki a kívánt csengetésmódot. Nyomja meg az *Opciókat* és válassza a *Beállításokat*.

Másik profilra váltáshoz válassza ki a kívánt profilt, majd nyomja meg az *OK*-t. Egyes csengőhangok hozzáadása csak memóriakártya segítségével lehetséges. (A memóriakártya nem tartozék.)

Megjegyzés: A kijelzőnél a #-billentyűt hosszabban lenyomva lehet az általános, néma, és a vibrálás csengetésmód között váltani.

Hangüzenet

A hangos üzenet hálózati funkció. Ha új hangüzenet érkezett, ez a telefon kijelzőjén szimbólumként láthatóvá válik.

1, A főmenüben válassza ki az *Üzenetek* opciót és nyomja meg az *OK* gombot.

2, Válassza a *Hangposta* opciót és nyomja meg az *OK* gombot.

3, Nyomja meg az *OK* gombot a hangposta előhívásához vagy szerkesztéséhez.

4, Nyomja meg a *Szerkesztést* a hangpostaszám szerkesztéséhez, beviteléhez.

A kijelzőnél tartsa lenyomva az *1. számot*; ezt követően telefonja a megadott számot hívja fel. Ez a szolgáltatás csak az üzemeltető támogatásával vehető igénybe.

Főmenü

Telefonkönyv

Új bejegyzés a telefonkönyvbe

A kezdeti kijelzőnél nyomja meg a *Partnerek* billentyűt (jobboldali menübillentyű.)

1, Nyomja meg a bal menübillentyűt, *Opciók*.

2, Válassza az *Új* menüpontot és nyomja meg az *OK*-t

3, Válasszon a felsorolásból: hova kívánja elmenteni (*SIM-kártya, telefon*)

Mentés SIM-kártyára: csak nevet és számot adhat hozzá.

Mentés telefonra: standard név, szám, csoport, csengőhang hozzáadás lehetséges.

4, A bejegyzés mentéséhez nyomja meg a bal menügombot, *Mentés*.

Szöveges üzenetek írása

- 1, Válassza a főmenüben az *Üzeneteket* és nyomja meg az *OK*-t.
- 2, Válassza a *Szöveges üzenet írását*.
- 3, Válassza az *SMS*-t vagy az *MMS*-t és nyomja meg az *OK*-t.
- 4, Válassza ki a címzettet, majd nyomja meg az *OK*-t.
- 5, Írja be a szöveget a második mezőbe.
- 6, Nyomja meg az *Opciókat* és válassza a *Küldés*-t.

Írásmód

A kis/nagybetűs írás váltásához meg a #-billentyűt (*HU, hu, 123*). Figyelje a kijelző felső részén a szimbólumot. Az *sHu* az automatikus szövegfelismerést jelenti.

Szimbólum beszúrása a szövegbe

Nyomja meg a *-billentyűt és a cél-billentyűvel válassza ki a kívánt szimbólumot, majd erősítse meg *OK*-val.

MMS küldése és fogadása

Ezzel a funkcióval képeket és multimédia-tartalmakat (kép- vagy audio-fájlokat) lehet küldeni.

Mielőtt MMS-t küldene, el kell végeznie az MMS-beállításokat.

A főmenüben válassza a *Beállítások – Kapcsolatok – Hálózati fiók*.

Ha üzemeltetőjénél nincs adatforgalmi előfizetése , hozzon létre egyet. További információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

MMS-ek küldéséhez és fogadásához szükség van egy a telefon által támogatott memóriakártyára (max. 16 Gb-es Micro SD-kártyák, nem tartozék).

Híváslista

A főmenüben válassza a *Hívásnapló-t*. A híváslistában szerepelnek a bejövő fogadott, nem fogadott és kimenő hívások.

Kamera

A főmenüben válassza a *Fényképezőgép-et*.

Fénykép készítéséhez nyomja meg az *OK*-billentyűt.

Fontos: A funkció használatához memóriakártyára van szükség (16 GB-s micros SD kártya-nem tartozék).

Képmegjelenítés

A főmenüben válassza a *Kép-et*, azok megjelenítéséhez. A fotók jpg-formátumúak, Bluetooth és MMS (max. 300kb) útján is továbbíthatók.

Naptár

A főmenüben válassza a *Naptár-at*. A napok közötti lapozás a cél-billentyűvel lehetséges.

A napokhoz *Eseményeket* fűzhet.

Fájlkezelő

A főmenüben válassza a *Fájlkezelőt*.

Ezt a fájlok és mappák kezeléséhez lehet a telefon memóriájában és a memóriakártyán felhasználni.

Ébresztés

A főmenüben válassza az *Eszközök* menüpontot és nyomja meg az *OK*-t

Válassza az *Ébresztő*-t és nyomja meg az *OK*-t.

Összesen 3 időpontra lehet ébresztést beállítani.

Számológép

Főmenüben válassza a *Eszközök* menüpontot és nyomja meg az *OK*-t.

Válassza a *Számológépet* és nyomja meg az *OK*-t.

Ezzel a funkcióval zsebszámológépként használhatja telefonját, amely rendelkezik az alapvető aritmetikai funkciókkal.

FM-rádió

1, A főmenüben válassza a *Eszközök* menüpontot és nyomja meg az *OK*-t.

2, Válassza az *FM-rádiót* és nyomja meg az *OK*-t, ezzel bekapcsolja a rádió-funkciót.

A jobb vétel érdekében, csatlakoztasson egy microUSB-s fülhallgatót/headsetet a telefonhoz (nem tartozék).

Világóra

- 1, A főmenüben válassza a *Eszközök* menüpontot és nyomja meg az *Ok*-t.
- 2, Válassza a Világórát és nyomja meg az *OK* gombot. Megnézheti mennyi a pontos idő az adott fővárosban.

Beállítások

A főmenüben válassza a *Beállításokat* és nyomja meg az *OK*-t.

Ennél a menüpontnál a következő beállítások szerepelnek:

Felhasználói profilok (csengetés; általános-halk-találkozó-kültéri)

Telefon beállítások (dátum és idő, kijelző nyelve, kijelző stb.)

Kijelző beállításai (háttérbeállítás, kontraszt)

Biztonsági beállítások (telefon lezárása, jelszómódosítás)

Hívásbeállítások (átirányítás, letiltás, szám elrejtése stb.)

Kapcsolatok (MMS beállítások)

Telefon csatlakoztatása a számítógéphez

A képeket, melyeket a C220 kamerájával készített, átmásolhatja a számítógépére, a következő lépések szerint:

Csatlakoztassa a bekapcsolt telefont egy microUSB-kábel (nem tartozék) segítségével a bekapcsolt számítógéphez.

Első alkalommal megjelenik a telefon kijelzőjén egy felsorolás, válassza a *Memóriakártyát* és erősítse meg *OK*-val.

A számítógép kijelzi a külső adathordozó bejelentkezését. Párosítás után (csak az első alkalommal szükséges mind a telefonon, mind a PC-n) a Windows Intézővel / Explorer-rel átmásolhatja a képeket a számítógépre.

Menüszerkezet

1. Telefonkönyv

2. Üzenetek

1. Üzenet írás
2. Beérkezett üzenetek
3. Postázandó üzenetek
4. Piszkozatok
5. Kiküldött üzenetek
6. Sablonok
7. Közvetítés
8. Hangposta

3. Hívásnapló

1. Hívásnaplók
2. Nem fogadott hívások
3. Kimenő hívások
4. Fogadott hívások
5. Elutasított hívások
6. Összes törlése
7. Hívásidőzítők
8. GPRS adatszámológó

4. Naptár

5. Kamera

6. Képmegjelenítés

7. Eszközök

1. Ébresztő
2. Számológép
3. Bluetooth
4. FM rádió
5. Világóra

8. Fájlkezelő

9. Beállítások

1. Felhasználói profilok
2. Telefon beállítások
3. Kijelző beállítások
4. Biztonsági beállítások
5. Hívásbeállítások
6. Kapcsolatok

Műszaki adatok

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Négysávós hálózat | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Akku | Li-ion 3,7 V – 800 mAh |
| Méretetek | 10,5 ×47 ×19,8 mm |
| Készenléti idő | max. 165 óra * |
| Beszélgetés -idő | max. 300 perc * |

* Az akku üzemideje a SIM-kártyától, a hálózattól, az alkalmazott beállításoktól és használatától, valamint a környezettől függ.

Hibafelismerés

A telefont nem lehet bekapcsolni:

Ellenőrizze, hogy az akku helyesen van-e behelyezve.
Ellenőrizze az akku töltöttségét, ha kell, töltsse fel (24óra)
vagy cserélje ki.

SIM-kártyahiba:

Elpiszkolódás a kártya érintkezőinél – óvatosan tisztítsa meg az érintkezőket

A kártya nincs jól behelyezve – vegye ki és helyezze be helyesen a kártyát

A kártya nem funkcionál vagy megsérült – ellenőriztesse a kártyát az üzemeltetővel

Nem lehet a hálózathoz kapcsolódni:

Menjen ki a szabadba vagy a helyiségben menjen az ablakhoz.

A telefon kívül van a hálózat hatósugarán. A hálózati fedettségről az üzemeltetőnél tájékozódhat.

A SIM-kártya érvénytelen. Forduljon az üzemeltetőhöz

Rossz hangminőség:

Rossz a hálózati kapcsolat minősége a szolgáltatónál?

Nyomja meg a piros, *Befejezés-billentyűt* és ismétlje meg a hívást. Esetleg így átkerül egy jobb minőségű hálózatba.

Próbálja növelni a hangerőt.

A kezdeményezett hívás sikertelen:

Aktiválta a hívások lezárását? Ez esetben deaktiválja azokat.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát regisztrálták-e az adott hálózatban.

Ellenőrizze, hogy van-e fedezet a SIM-kártyán.

Nem kapja meg a bejövő hívásokat:

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát regisztrálták-e az adott hálózatban.

Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefont.

Ellenőrizze a hálózati térerőt.

Aktiválta a hívások lezárását? Ez esetben deaktiválja azokat.

A kijelző fekete:

Ellenőrizze az akku töltöttségét, töltsse fel vagy cserélje ki.
Ellenőrizze a háttérképet.

PIN lezárva:

Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a PIN-kódot
Ha a PIN-kódot egymásután 3× hibásan írta be, akkor lezár a SIM-kártya. Ekkor szüksége van a PUK-kódra; vagy vegye fel a kapcsolatot a hálózat üzemeltetőjével.

Nem hallani a telefonpartnert:

Ellenőrizze a hangerő-beállítást.
Próbálja meg a gyári beállítást visszaállítani; ekkor viszont minden egyedi beállítás elvész.
Rövid időre vegye ki az akkut.

Nem lehet MMS-t küldeni vagy fogadni:

Ellenőrizze a beállításokat az alábbi menüpontokban:
Beállítások – Kapcsolatok – Szolgáltató menüpontban.
A telefon kívül van a hálózat hatósugarán. A hálózati fedettségről az üzemeltetőnél tájékozódhat.
A SIM-kártya érvénytelen. Forduljon az üzemeltetőhöz.

Javaslat: Ha egy problémát az üzemeltetőnél kapott információk szerint nem lehet megoldani, keresse fel a megadott szakszervizt.

Ne kísérelje meg a telefont megjavítani!

CE Megfelelőségi Tanúsítvány

A készülék jogosult a CE jelölés viselésére, a tanúsítvány egy példányára amennyiben igényt tartanak, kérjük cégünkönél írásban jelezzék (info@technocom.hu), s akkor azt megküldjük elektronikus formátumban vagy azok letölthetőek beafon.com/service/certification/



Ezzel a jellel ellátott termékek hulladékát az Európai Unióban elkülönítve kell kezelni, ezeket nem szabad a házi szemétbe dobni.

CE0700

Információk a tanúsítványhoz (SAR*):

A Bea-fon Mobile GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a telefonmodell megfelel az elektromágneses terek hatására vonatkozó előírásoknak. Ezek a fajlagos abszorpciós rátára átlagosan 2,0 W/kg standard-értéket kötnek ki az emberi test minden 10 grammjára.

Ennél a telefontípusnál a tesztelt érték 0,236 W/kg, ami megegyezik az 1999/5/EG (10§ 3. fej. FTGE ill. 6§ 3. fej. RTTE-D) Európai Irányelvvel. A SAR-értékek a nemzeti irányelvektől és a hálózati sávtól függően változhatnak.

* **SAR (Specific absorption rate)** = fajlagos abszorpciós ráta

Felelősségkorlátozás

- A Bea-fon Mobile Kft. minden nemű felelősséget elhárít magától releváns, közvetett, speciális, balesetből származó vagy elkerülhetetlen sebesülésekért, beleértve olyanokat, melyeket előreláthatónak vagy nem előreláthatónak lehet tekinteni.
- Természeti katasztrófák (pl. földrengés, áradás stb.) miatti veszteségekért vagy más eseményekért vagy balesetekért (beleértve a gyártó szándékos vagy téves visszaélését ezen balesetek vagy más, nem szokásos körülmények keretében), melyekre szavatosságunk nem tartozik, bármilyen felelősséget és szavatosságot elhárítunk magunktól.

További információk

Ha vannak még kérdéseik vagy több információt kívánnak termékeinkről megszerezni, akkor www.beafon.com vagy www.technocom.hu honlapunkon tájékozódhatnak vagy kapcsolatba is léphetnek velünk : support@beafon.com vagy info@technocom.hu

Postacím: BEAFON MOBILE GmbH
Austria 4722 Peuerbach Enzing 4