

Bedienungsanleitung

bea·fon SL160



Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon SL160!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen

setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Bea-fon SL160 Inhalt:

- 1 Telefon (*SL160*)
- 1 Ladestation (*SL160*)
- 1 Ladegerät (*SL160*)
- 1 Akku (*SL160*)
- Benutzerhandbuch (*SL160*)

Allgemeine Informationen

Sollte die Schrift zu klein und für Sie kaum zu lesen sein, so haben Sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: www.beafon.com

Geräte Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: *0000*

PIN-Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Geräte Code:	4
PIN-Code:	4
Inhaltsverzeichnis	5
Mein Telefon	9
Erste Schritte	12
Was ist eine SIM-Karte?	12
Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte	12
Einsetzen des Akkus	14
Laden des Akkus	14
Ein oder Ausschalten des Telefons:...	16
Standby	17
Display (Ausgangsbildschirm)	17
Display Symbole	18
Headset/Bluetooth Modus.....	20
Menü Funktion	20
Tastensperre	21
Anrufen	22
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs	22
Anrufen mithilfe der Fotokontakte	23
Fotokontakte erstellen.....	23
Entgegennehmen eines Anrufs	25
Funktionen während eines Gespräches	25
Freisprechen:	26
Menü	27

Telefonbuch	28
Zugriff auf Ihre Telefonnummern	28
Neuer Kontakt	28
Bearbeiten eines Kontakts	29
Kurzwahl.....	29
Direktwahlnummern M1 M2	30
Mitteilungen	31
SMS schreiben	31
Texteingaben.....	31
Eingang	33
Ausgang	34
Entwürfe	34
Gesendete Mitteilungen.....	34
Einstellungen	35
<i>SMS Einstellung</i>	35
Sprachbox.....	36
Anrufliste	37
Anrufliste	37
Anrufprotokolle löschen:	37
Extras	38
Wecker	38
Kalender	39
Erinnerungen.....	39
Taschenrechner	40
Taschenlampe	40
Dienste	40
Multimedia	41
Kamera.....	41
Fotografieren	41

Bildbetrachter	42
FM -Radio	43
Dateimanager	44
Bilder auf den Computer kopieren	45
Einstellungen	46
<i>Toneinstellungen</i>	46
Lautlosmodus	46
SOS	47
SOS	49
<i>SOS Alarm</i>	49
<i>SOS Nummer</i>	49
<i>SOS SMS</i>	49
Telefoneinstellungen	50
<i>Uhrzeit und Datum</i>	50
<i>Sprache</i>	50
<i>Bevorzugte Eingabemethode</i>	50
<i>LCD-Beleuchtung:</i>	51
Anrufeinstellungen	51
<i>Anruferkennung</i>	51
Netzeinstellungen:	52
<i>Netzauswahl:</i>	52
Sicherheitseinstellungen	53
<i>SIM-Sicherheit</i>	53
<i>Telefonsperre:</i>	53
Verbindungen	54
<i>Bluetooth</i>	54
Werkseinstellungen wiederherstellen	56
Spezifikation	56
Fehlerbehandlung	57

Akku.....	61
Telefon	64
Sicherheitshinweise	67
Verkehrssicherheit:	68
Betriebsumgebung	69
Elektronische Geräte	69
Herzschrittmacher	70
Hörgeräte.....	71
Andere medizinische Geräte	71
Entsprechend gekennzeichnete Orte	72
Explosionsgefährdete Orte.....	72
Fahrzeuge	73
Information	74
Informationen zur Zertifizierung (SAR):	74
Konformitätserklärung	75
Haftungsbeschränkung:	75
Mehr Informationen.....	76
Adresse	76

Mein Telefon



1	Menütaste links: <i>im Stand-by-Modus aufrufen des Hauptmenüs</i>
2	Grüne Anruftaste / Anrufliste <i>im Stand-by-Modus aufrufen der Anrufliste</i>
3	Direktwahltaste M1 <i>Zusatzfunktion: Navigieren nach links</i>
4	* Taste <i>Drücken Sie diese Taste In der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: * /+ /P / W. Drücken Sie lange diese Taste um die Tastensperre zu de/aktivieren</i>

5	Lautsprecher
6	2 Wege Navigationstaste: Pfeiltaste (aufwärts), <i>im Stand-by-Modus aufrufen des SMS-Menüs;</i> Pfeiltaste (abwärts), <i>Im Stand-by-Modus aufrufen der Fotokontakte;</i>
7	<i>Menütaste rechts im Stand-by-Modus aufrufen des Telefonbuchs</i>
8	Rote Taste: <i>Ein/Ausschalten, Gespräch beenden, Anruf abweisen</i>
9	Direktwahltaste M2 <i>Zusatzfunktion: Navigieren nach rechts</i>
10	Kamera Schnellzugriffstaste <i>Zusatzfunktion: Während dem Telefonat wechseln in den Freisprechmodus</i>
11	# Raute Taste <i>In der Ausgangsanzeige; durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den lautlos Modus.</i> <i>Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.</i>
12	LED – Taschenlampe, <i>Ein/Ausschalten durch langes drücken der 0 Taste</i>
13	Polyphon Lautsprecher

14	Kamera Linse
15	Notruftaste Taste
16	Lautsprecher-Taste lauter
17	Lautsprecher-Taste leiser
18	Micro USB Ladegerätanschluss

Erste Schritte

Was ist eine SIM-Karte?

Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte


1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Entfernen Sie auf der Rückseite den Akkudeckel indem Sie mit dem Daumennagel den Akkudeckel auf der linken unteren Seite wegdrücken



Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.

1. Zwei Kartenhalterungen stehen zur Verfügung: links für die SIM-Karte und rechts für die Micro SD Karte.
2. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz.
3. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke rechts liegt.
4. Entriegeln Sie die Halterung indem Sie diese nach unten schieben.

5. Öffnen Sie die Halterung und geben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den Micro SD Karten Halterung.
6. Verriegeln Sie die Halterung indem Sie diese zuklappen und nach oben schieben.



Einsetzen des Akkus

1. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.
2. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
3. Drücken Sie den Akkudeckel auf das Gerät hinauf bis er einrastet.


Laden des Akkus

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku des *SL160* zu laden:

- A. Ladestation

B. Ladegerät

1. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts im Telefon ein.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.



3. Das Akkus kann mehrere Stunden dauern. Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint.
4. Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der

- Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

Hinweis: Die erste Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen.

Ein oder Ausschalten des Telefons:

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon einzuschalten.
2. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit *OK (linke Menütaste)*.
3. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit *OK (linke Menütaste)*.
Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon auszuschalten.

Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden.

Hinweis: Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach

dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte bekommen.

Standby

Wenn sie für eine kurze Zeit das Telefon nicht nutzen, schaltet sich das Telefon automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste um diesen Modus zu beenden.

Anrufe können im Standby-Modus empfangen werden.

Display (Ausgangsbildschirm)

1	2	3
4		
5		
6	7	

1. Empfangsstärke	5. Datum
2. Symbole	6. Hauptmenü
3. Akku Status	7. Telefonbuch
4. Zeit	

Display Symbole

	<p>Empfangsstärke: <i>Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.</i></p>
	<p>Neue Nachrichten <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht Dieses Zeichen  blinkt, wenn der Eingangsortner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können.</i></p>
	<p>Kopfhörer <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.</i></p>
	<p>Versäumte Anrufe <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.</i></p>

	<p>Anrufsignal <i>Nur Läuten</i> <i>Lautlos Modus und vibrieren</i> <i>Vibrieren und läuten</i></p>
	<p>Rufumleitung <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.</i></p>
	<p>Wecker Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.</p>
	<p>Bluetooth <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschaltet ist.</i></p>
<p>R</p>	<p>Roaming <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn sich Ihre SIM-Karte in einem fremden Netz befindet. (auch bei virtuelle Netzbetreiber)</i> <i>Hinweis: Es können Zusatzkosten entstehen beim Telefonieren im Ausland.</i></p>
	<p>Akkuanzeige <i>Dieses Symbole wechseln je nach Status des Akkus:</i></p> 



Headset/Bluetooth Modus

Ist ein Headset angeschlossen (auch ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

Hinweis: Das Telefon benötigt einen 3,5mm Klinenstecker – Nicht im Lieferumfang enthalten!

Menü Funktion

Im Ausgangsbildschirm drücken Sie die linke Menütaste

() um in das *Hauptmenü* zu gelangen und die rechte Menütaste () um zu den *Kontakten* zu gelangen.

Durch Drücken der "Pfeiltaste nach oben" gelangen sie zu den *Mitteilungen* und durch Drücken der Pfeiltaste nach unten" gelangen Sie zu den *Fotokontakten*.

In einigen Menüs können Sie mit Hilfe der *M1* und *M2* nach rechts und links Navigieren.

Tastensperre

Um das unbeabsichtigte Drücken von Tasten zu vermeiden, drücken Sie in der Ausgangsanzeige lange die „*“ Stern-Taste um die Tastensperre zu aktivieren und deaktivieren.

Um bei gesperrter Tastatur einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die grüne Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.

Weitere Funktionen:

Automatische Tastensperre Siehe
Menüpunkt:

*Einstellungen – Telefoneinstellungen –
Auto. Tastensperre.*

Anruhfunktionen

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die *grüne Taste*.
Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen durch zweimaliges Drücken von * und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
2. Drücken Sie rechte Menütaste *Löschen* um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
3. Drücken Sie die *grüne Taste* um die Nummer anzurufen.

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuch einen Anruf tätigen.

1. Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die 'rechte' Menütaste.
2. Blättern Sie mit Pfeil nach unten/oben zu der gewünschten Telefonnummer.

3. Drücken Sie die *grüne Taste* um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die *rote Taste* um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Anrufen mithilfe der Fotokontakte

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die *Pfeiltaste abwärts*.

Hier haben Sie die Möglichkeit bis zu 8 Fotokontakte auszuwählen, Blättern Sie mit den *Pfeiltasten* zu den gewünschten Fotokontakt und drücken Sie anschließend die *Anruftaste* (grüne Taste).

Dieses Bild erscheint im Fotokontaktverzeichnis. Um ein Bild diesen Kontakt zu zuordnen führen Sie folgende Schritte aus:

Fotokontakte erstellen

1. Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die *Pfeiltaste (abwärts)* um in das Fotokontakt Menü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten um zu Blättern.
3. Um einen Fotokontakt zu bearbeiten drücken Sie die *linke Menütaste* und wählen Sie *Bearbeiten* und bestätigen Sie mit der *linken Menütaste* (OK).

4. In der ersten Zeile geben Sie den Namen ein
5. In der zweiten Zeile geben Sie die Telefonnummer ein
6. In der dritten Zeile (Anrufbild) drücken Sie die *linke Menütaste* „Optionen - OK“ und fügen Sie ein Foto hinzu, Sie können folgendes auswählen:
 - a. *Von Kamera*: Machen Sie ein Bild direkt mit der Kamera
 - b. *Von Datei wählen*: Wählen Sie ein Bild welches Sie bereits gespeichert haben.
7. Nachdem Sie den Fotokontakt bearbeitet haben, drücken Sie die *linke Menütaste* (Optionen), Wählen „Speichern und bestätigen Sie mit der *linken Menütaste* (OK).

Wichtig: Für das Speichern der Fotos, verwenden Sie bitte eine Speicherkarte (Micro SD bis zu 16 GB).

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten und das Telefon läutet oder vibriert, sehen sie die Nummer oder den Namen am Display.

1. Möchten Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie die *grüne Taste* oder *OK*.
2. Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die *rote Taste*.
3. Mit der *Menütaste* können Sie den eingehenden Anruf lautlos schalten.

Funktionen während eines Gespräches

Durch Drücken der *Optionen* Taste während eines Telefonates stehen ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

*Anruf Halten**:

Anruf in die Warteschlange setzen.

*Einzelnen Anruf beenden**:

Anruf beenden.

Telefonbuch:

Um in das Telefonbuch zu gelangen.

Anrufliste:

Zeigt Die Anrufliste

Mitteilungen:

Um in die Mitteilungen zu gelangen.

Stumm:

Mikrofon aus/einschalten

Lautstärke:

Einstellen der Gesprächslautstärke.

*Hinweis: Die mit * markierten Menüpunkte müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.*

Freisprechen:

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem Sie die Freisprech-Taste drücken, bei nochmaligen drücken wird die Freisprechfunktion wieder deaktiviert



Menü

1. Telefonbuch

1. Kontakte
2. Neuen Kontakt hinzufügen
3. Kurzwahl
4. Direktwahl
5. Fotokontakte
6. Einstellungen

2. Mitteilungen

1. SMS schreiben
2. Eingang
3. Ausgang
4. Entwürfe
5. Gesendete Mitteilungen
6. Mitteilung löschen
7. Einstellungen

3. Anrufliste

1. Versäumte Anrufe
2. Gewählte Anrufe
3. Empfangene Anrufe

4. Alle Anrufe

5. Anrufprotokolle löschen

4. Extras

1. Wecker
2. Kalender
3. Erinnerungen
4. Taschenrechner
5. Taschenlampe
6. Dienste

5. Multimedia

1. Kamera
2. Bildbetrachter
3. FM-Radio
4. Dateimanager

6. Einstellungen

1. Toneinstellungen
2. SOS Einstellungen
3. Telefoneinstellungen
4. Anrufeinstellungen
5. Netzeinstellungen
6. Sicherheitseinstellungen
7. Verbindungen
8. Einstellung wiederherstellen



Telefonbuch

Sie können bis zu *200* Telefonnummern im Ihren SL160 Telefon speichern auf der SIM Karte haben bis zu *250* Telefonnummern platz.

Zugriff auf Ihre Telefonnummern

Sie haben zwei Möglichkeiten um zu den Kontakten zu gelangen:

1. Drücken Sie im Ausgangsmodus die *rechte Menütaste*
2. Oder drücken Sie im Ausgangsmodus die *linke Menütaste*, wählen Sie *Telefonbuch* und bestätigen Sie mit der *linken Menütaste (OK)*

Hinweis:  *Symbolisiert einen SIM Karten eintrag,*  *Symbolisiert einen Telefoneintrag.*

Neuer Kontakt

1. Wähle *Neuer Kontakt hinzufügen* im Menü *Telefonbuch*.
2. Wähle *Speicher: SIM Karte* oder *Telefon*.

SIM-Speicher: Es können nur *Name* und *Nummer* gespeichert werden.

3. *Telefon-Speicher*: Es können *Name*, *Nummer* und *Anrufton* gespeichert werden.
4. Zum Speichern des *Kontakts* drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

Bearbeiten eines Kontakts

1. Wählen Sie einen Namen aus drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Bearbeiten* und bestätigen Sie mit *OK*.
2. Bearbeiten Sie die die Einträge, um die Änderung zu speichern drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Speichern* und bestätigen Sie mit *OK*

Kurzwahl

1. Wählen Sie *Hauptmenü - Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kurzwahl* und drücken Sie *OK*

Sie können den *Kurzwahl* Status *ein* oder *aus* schalten.

Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

1. Wählen Sie *Nummer einstellen* und drücken Sie *OK*.
2. Wählen Sie die gewünschte Nr. (2-9) und drücken Sie *Optionen*.
3. Wähle den gewünschten Name aus dem Telefonbuch und drücken Sie *OK* (der gewünschte Name muss bereits unter *Kontakte* gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige 2-3 Sekunden die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Direktwahlnummern M1 M2

1. Wählen Sie *Menü, Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Direktwahlnummern M1 M2* und drücken Sie *OK*

Hier können Sie die M1 und M2 Nummern bearbeiten.

Durch Drücken der *M1* oder *M2* Taste im Ausgangsmodus wählt das SL160 die hinterlegte Telefonnummer an.

Mitteilungen

Sie können Mitteilungen empfangen und versenden: *SMS* dies ist jedoch Netzbetreiber abhängig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

SMS schreiben

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SMS schreiben* und drücken Sie *OK*

Texteingaben

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie *0* um ein Leerzeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die *** Taste um Sonderzeichen hinzuzufügen, mit Hilfe der „*Pfeiltasten*“ Tasten und den der *M1* oder *M2* Tasten können Sie zu den gewünschten Symbolen navigieren
- Drücken der *M1* oder *M2* Tasten um den Positionsanzeiger nach links oder rechts zu bewegen.

- Drücken Sie die *rechte Menütaste* (Löschen) um einen Buchstaben zu löschen um den ganzen Text zu löschen halten Sie *rechte Menütaste* (Löschen) gedrückt.
- Drücken Sie die # Taste um zwischen Klein-, Großschreibung wechseln: *De, DE, de, 123* und achten Sie auf das Symbol oben links im Display.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Senden an*.

Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen oder mehrere *Kontakte* hinzuzufügen

Andere Optionen:

Die Anzahl der geschriebenen Buchstaben sehen Sie am rechten oberen Display Rand.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie die *Optionen* und wählen Sie *Senden an*.

Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen oder mehrere *Kontakte* hinzuzufügen


Weitere Optionen:

Symbol einfügen, Eingabemethode, Details verwenden und Speichern.

Eingang

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Eingang* und drücken Sie *OK*

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen.

Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon, wenn Sie eine neue *Mitteilung* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie dieses Symbol  am Display.

Drücken Sie die *Optionen* für die folgenden Funktionen:

Antworten, Sender Anrufen, Erneut enden, Löschen und Erweitert.

Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.

Ausgang

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Ausgang* und drücken Sie *OK*

Im *Ausgang* werden die nicht gesendeten SMS gespeichert.

Entwürfe

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten SMS.

Gesendete Mitteilungen

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Gesendete Mitteilungen* und drücken Sie *OK*

In diesem Menü können Sie bereits gesendete *Mitteilungen* ansehen. Folgende Funktionen stehen Ihnen zu Verfügung: *Weiterleiten, Löschen, und Erweitert*

Einstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*

SMS Einstellung

Sie können SMS Einstellungen definieren. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Profileinstellungen:

Sie können hier unter anderem die Mitteilungszentralnummer (SMSC) (Netzbetreiber abhängig) und andere SMS Einstellungen vornehmen.

Allgemeine Einstellungen:

Ein oder Ausschalten des Sendeberichts, Antwortpfads und Gesendete Mitteilungen speichern

Bevorzugter Speicher:

Wählen Sie den Speicherort Ihrer Mitteilungen aus: *Telefon* oder *SIM Karte*

Speicherstatus:

Mit dieser Option wird der SMS-Speicherstatus von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Telefon angezeigt.

Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
3. Wählen Sie *Sprachbox* und drücken Sie *OK*
4. Wählen Sie 1.<Leer> und drücken Sie *Optionen*.
5. Wählen Sie *Wählen* oder *Bearbeiten*
6. Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie einen *Namen* und die *Nummer* Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der *Sprachbox* gespeicherte Nummer anrufen.

Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.

Anrufliste

Anrufliste

1. Wählen Sie *Menü*, *Anrufliste* und drücken Sie *OK*

Ihr Telefon speichert Listen für *Versäumte Anrufe*, *Gewählte Anrufe*, *Empfangene Anrufe* und *Alle Anrufe*

Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

Mit *Option* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Wählen, *Anzeigen*, *SMS senden* und *Löschen*.

Anrufprotokolle löschen:

Sie können die Protokolle von *Versäumte*, *Gewählte* und *Empfangene* einzeln oder auch *alle* Anrufprotokolle löschen.

Extras

Wecker

1. Wählen Sie *Menü*, *Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Wecker* und drücken Sie *OK*

Maximal 5 Wecker können gestellt werden.
Einstellen des Weckers:

1. Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie *Bearbeiten*.
2. Stellen Sie den *Status: Ein* oder *Aus*,
3. Stellen Sie die *Uhrzeit*, *Schlummern Wiederholung*, *Lautstärke*, *Alarmton* und den *Signaltyp* ein.
4. Um den Wecker zu speichern drücken Sie bei Menüpunkt *Zeit* die linke Menütaste *speichern*.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie *Stopp* um diesen zu stoppen oder die *Schlummer* Taste. In diesem Fall wird der Wecker schlummern und nach ca 5 Minuten (Standardeinstellung) wieder ertönen.

Kalender

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kalender* und drücken Sie *OK*

Drücken Sie in der Kalenderoberfläche die Pfeiltasten um in verschiedene Tagen zu Blättern.

Erinnerungen

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Erinnerungen* und drücken Sie *OK*

Hier können Sie Ereignisse eintragen.

Erinnerungen hinzufügen:

Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Hinzufügen*.

Tragen Sie die gewünschten Details ein.

Um das Ereignis zu speichern drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

Im Menü *Erinnerungen* stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: *Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Suchen, Löschen, Überfällige löschen, Alle löschen, Gehe zu Datum* und *Anzeige: nicht abgeschlossen*.

Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Funktionen:

Taste	Funktion
M1 Taste	Multiplizieren
M2 Taste	Dividieren
Pfeiltaste aufwärts	Addieren
Pfeiltaste abwärts	Subtrahieren
#	Dezimalpunkt
Linke Menütaste	Ergebnis
Rechte Menütaste	Löschen

Taschenlampe

Mit dieser Funktion können Sie die Taschenlampe ein und ausschalten

Dienste

Dies ist ein Service der Netzbetreiberabhängig ist.

Multimedia

Kamera

Drücken Sie die
Kamerataste!



Fotografieren

Richten Sie die Kameralinse auf eine Position bzw. ein Objekt aus und drücken Sie den Kamera Knopf um ein Foto aufzunehmen. Nach der Aufnahme wird das Foto auf dem Display angezeigt und automatisch gespeichert.

Wichtig: Für das Speichern der Fotos, verwenden Sie bitte eine Speicherkarte (Micro SD bis zu 16 GB).

Mit der „linken Menütaste“ können Sie die Einstellungen wie folgt verändern:

Fotos:

Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .Jpg Format). Sie können die Fotos über *Bluetooth* senden und auch empfangen.

Folgende Funktionen stehen ihnen unter *Optionen* zur Verfügung: *Anzeigen, Senden, Verwenden, Umbenennen,*

Löschen, Sortieren nach, Speicher und Bildinformation.

Kameraeinstellungen:

Festlegen von, *Anti-Flackern, Szenenmodus, Weißabgleich* und *Verzögerungszeit.*

Bildeinstellungen:

Festlegen der *Bildgröße*, und *Bildqualität.*

Speicher:

Wählen Sie zwischen: *Telefon* oder *Speicherkarte (Falls vorhanden).*

Einstellung wiederherstellen:

Stellt die Standardeinstellung wieder her.

Im Foto-Modus stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Bildbetrachter

1. Wählen Sie *Menü, Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Bildbetrachter* und drücken Sie *OK*

Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .Jpg Format). Sie können die Fotos über *Bluetooth* senden und auch empfangen.

Folgende Funktionen stehen ihnen unter *Optionen* zur Verfügung: *Anzeigen, Senden, Verwenden, Umbenennen,*

Löschen, Sortieren nach, Speicher und Bildinformation.

FM -Radio

3. Wählen Sie *Menü, Multimedia* und drücken Sie *OK*
4. Wählen Sie *FM -Radio* und drücken Sie *OK*

Mit dieser Funktion können Sie FM-Radio hören. Im FM-Modus stehen Ihnen die folgenden Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
M1 Taste	0,1 Frequenz hinunter
M2 Taste	0,1 Frequenz hinauf
Lautsprechertaste +	Lautstärke erhöhen
Lautsprechertaste -	Lautstärke verringern
Nummernfeld	Aufrufen der gespeicherten Sender

Ihre Optionen umfassen:

Beenden:

Beenden Sie die Radio Funktion

Senderliste:

Wiedergabe, Bearbeitung oder Löschen der gespeicherten Kanäle.

Automatische Suche:

Erstellt eine Senderliste.

Manuelle Suche:

Manuelle Kanalsuche.

Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie den Radio im Hintergrund betreiben und können dieses Menü verlassen

Hinweis:

Um einen besseren Empfang zu erzielen verwenden Sie bitte ein Headset (nicht im Lieferumfang enthalten).

Dateimanager

1. Wählen Sie *Menü*, *Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Dateimanager* und drücken Sie *OK*

Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und Speicherkarte zu verwalten.

Öffnen:

Um den Inhalt des ausgewählten Ordners anzuzeigen.

Neuer Ordner:

Um einen neuen Ordner zu erstellen.

Umbenennen

Um einen Ordner umzubenennen.

Löschen:

Um einen Ordner zu löschen.

Bilder auf den Computer kopieren

Um die Bilder welche Sie mit der SL160 Kamera gemacht haben auf den Computer kopieren zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Telefon mit Hilfe eines Micro USB Kabels (nicht Lieferumfang enthalten) mit dem Computer.
2. Danach erscheint am Telefon ein Menü -wählen Sie „*Massenspeicher*“ aus und bestätigen Sie mit „*OK*“
3. Der Computer wird das Telefon als *Wechseldatenträger* erkennen.
4. Nun können Sie mit Hilfe des Windowsexplorer die Daten bearbeiten bzw. auf den Computer kopieren.

Hinweis: Die Fotos befinden sich im Ordner „*Photos*“

Einstellungen

Toneinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Toneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Toneinstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Rufton, Signaltyp, Ruftonlautstärke, Ruftontyp, SMS, SMS Lautstärke, Tastenton und Tastentonlautstärke.

Lautlosmodus

Wenn Sie den *lautlosen Modus* einschalten, werden alle Klingel- und Warntöne stummgeschaltet. Verwenden Sie diesen Modus zum Beispiel im Kino oder in einer Besprechung.

Um in den *Lautlosmodus* zu wechseln drücken Sie im Stand-by-Modus lange die *Raute „#“ Taste* .

Bei nochmaligen Drücken wechselt das Telefon wieder in den *„Allgemein“* Modus.

SOS

Die SOS-App ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können beliebig viele Kontakte und eine SMS Benachrichtigung speichern.

Diese SOS Nummern, die Sie zunächst der Reihe nach speichern können, werden im Notfall automatisch angewählt, sobald Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Handys ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

Beim aktivieren des Notrufs wird ein Warnton abgegeben, sodass auch Personen in Ihrer Nähe auf Sie aufmerksam gemacht werden.

Danach werden an alle gespeicherten SOS Nummern eine SOS-SMS gesendet, falls eingeschaltet

Im nächsten Schritt wird die erste SOS Nummer angewählt, sollte diese nicht erreichbar sein, so wird automatisch die nächste Nummer angewählt usw.

Das Telefon versucht ca. 19 Sekunden lang den SOS Kontakt zu erreichen (Freizeichen), bei nicht Erreichen legt es selbstständig auf und wählt die nächste SOS Nummer.

Diese Funktion soll verhindern das ein Anruf auf die Mobilbox umgeleitet wird.

Bei dem meisten Netzbetreiber in Europa setzt die Rufumleitung zur Mobilbox nach ca. 20 - 25 Sekunden ein.

Achtung:

Bitte achten Sie darauf das Ihre SOS Kontakte die Mobilbox-Aktivierung erst nach 20 Sekunden eingestellt haben.

Hinweis:

Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, drücken Sie die rote Taste oder die SOS Taste.

Bei Verwendung einer Wertkarte:

Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.

Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Hinweis

Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell

entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

Wichtig:

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr!

SOS

SOS

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SOS-Einstellungen* und drücken Sie *OK*

SOS Alarm

Sie können den *SOS Alarm-Ton* ein/ausschalten.

SOS Nummer

Legen Sie sich auf maximal 5 *SOS Nummern* und deren Reihenfolge fest.

SOS SMS

Wird der SOS Ruf gestartet und nicht entgegengenommen, wird dieser Text an die *SOS Nummern* gesendet. Der Text kann beliebig verändert werden.

Telefonereinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Telefonereinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

Uhrzeit und Datum

Stellen Sie *Zeitzone, Uhrzeit, Datum und Datumsformat* ein.

Sprache

In diesem Menü können Sie die Displaysprache einstellen.

Bevorzugte Eingabemethode

In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Eingabemethode definieren (*DE, de, 123*).

Auto. Tastensperre

Wählen Sie „Aus“ um die automatische Tastensperre zu deaktivieren oder
Wählen Sie einen Zeitraum wann sich die automatische Tastensperre aktivieren soll.

LCD-Beleuchtung:

Einstellen der Helligkeit des Displays

Anrufeinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Anrufeinstellungen* drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Anruferkennung

Hier können Sie einstellen ob Ihre Nummer Unterdrück oder für den Angerufenen sichtbar ist.

Anklopfen

Sie werden während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht. Drücken Sie OK oder die linke Menütaste Antworten um den Anruf entgegen zu nehmen. Der erste Anruf bleibt in der anderen Leitung, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten drücken Sie die **Auflege-Taste** Taste.

Rufumleitung

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es können mehrere Rufumleitungen gleichzeitig aktiviert werden.

Anruf Sperre

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken

Gesprächszeiterinnerung

Es ertönt ein Signalton während des Gespräches

Netzeinstellungen:

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Netzeinstellungen* und drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Netzauswahl:

Hier können Sie *Netzauswahl Manuel* oder *Automatisch* einstellen

Sicherheitseinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

SIM-Sicherheit

PIN-Sperre: Beim *Ein* oder *Ausschalten* der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten *PIN-Code* der *SIM-Karte* einzugeben, Sie können den PIN Code der *SIM-Karte* jederzeit ändern.

PIN/PIN2 ändern: Um das Passwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Passwort und dann das neue Passwort ein für: *PIN* oder *PIN2*

Telefonsperre:

Telefonsperre: Beim *Ein* oder *Ausschalten* der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, das korrekte *Kennwort* des Telefons einzugeben.

Kennwort ändern: Um das Kennwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Kennwort und dann 2x das neue Kennwort ein.

Verbindungen

1. Wählen Sie *Menü*, *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Verbindungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Bluetooth:

Drücken Sie die Linke Menütaste um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

Sichtbar

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.

Erkannte Geräte

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen.

Suche Audiogerät

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit Bluetooth fähigen Audiozubehör her-zustellen

Gerätename ändern

Ändern Sie den Bluetooth Geräte Namen.

Erweitert

In diesem Menü können Sie: *Audiopfad, Speicher* einstellen und unter *Meine Adresse* sehen Sie die MAC Adresse ihres Telefons.

Suche Bluetooth Audiogerät:

1. Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten wählen Sie *Suche audiogerät* und drücken Sie *OK*.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie *Koppeln*.
3. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie ein *Passwort*. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es mit *OK*.

Unter *Optionen* finden Sie folgende Funktionen: *Verbinden, Umbenennen, Autorisieren, Löschen* und *Alle löschen*.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen.

Sie müssen das Kennwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardkennwort lautet: *0000*.

Spezifikation

Netzwerk Dual-Band:	GSM 900/1800
Akku	Li-ion 3.7V – 600mAh
Größe:	118x54.3x11 mm
Standby Zeit:	Ca. 160 Stunden*
Sprechzeit:	Ca. 220 Minuten*

* Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Benützung sowie Umgebung abhängig.

Fehlerbehandlung

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

Telefon lässt sich nicht einschalten:

- Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku 24h lange auf oder tauschen Sie ihn ggf. aus (6 Monate Garantie).
- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde.
Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

SIM-Karten Fehler:

- Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte?

Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte

- SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
- SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

- Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Schlechte Sprachqualität:

- Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.

- Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

SMS senden funktioniert nicht

- Bitte prüfen Sie die SMSC Nummer (Mitteilungszentralnummer) unter folgenden Menüpunkt:
„Mitteilungen – Einstellungen – SMS Einstellungen – Profileinstellungen – SMSC – Adresse“: Hier sollte die Mitteilungszentralnummer Ihres Netzbetreibers stehen.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.
- Sie haben die Funktion Anruf Sperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.
- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.

- Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Empfangsstärke
- Sie haben die Funktion Anrufssperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

Display ist schwarz:

- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie das Hintergrundbild.
- Ist das Telefon nass geworden?

PIN gesperrt:

- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, besuchen Sie unsere Webseite www.beafon.com und wählen Sie die Produktseite Ihres Telefons aus und Lesen Sie die FAQ (Häufig gestellte Fragen) oder wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.

Akku

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder
- dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt

wird. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.
- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Leistung Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhafte Ladegeräte oder Akkus.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden wird. Durch Kurzschließen der Pole können der

Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

- Werfens Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden!
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt
- Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.
- Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.

Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehöerteile oder Zubehöerteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehöerteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.
- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der

Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.

- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.
- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.

- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammbaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so positionieren, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

Alle Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem

Fachhändler. Die Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit
Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten
Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten
Befolgen Sie alle Vorschriften
und Regeln. Schalten Sie das
Telefon in der Nähe
medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten
In der Nähe von Tankstellen
und anderen Orten mit
explosiven Gütern ist das
Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen
Bei Mobiltelefonen kann es zu
Störungen kommen, die die
Leistung beeinträchtigen
könnten.

Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes
Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug
fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in
seiner Halterung; legen Sie das Telefon
nicht auf den Beifahrersitz oder an einen
Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder
einem plötzlichen Bremsmanöver lösen
kann. Denken Sie daran: Die
Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist

oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können. Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann

jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschritt-macher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.

- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter

Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Entsprechend gekennzeichnete Orte

Entsprechend gekennzeichnete Orte:
Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich

gekennzeichnet. Hierzu gehört beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden; Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Fahrzeuge

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Information

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobiltelefonotyp hat einen getesteten Wert von: 0,883 W/Kg, welches mit der Europäischen Richtlinie RED direktive 2014/53/EU übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter folgender Adresse downloaden:

<http://beafon.com/service/certification/>

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model SL160 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Haftungsbeschränkung:

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir

jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite www.beafon.com. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: support@beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V.2.0

