

Korisnički vodič
bea·fon SL590

HR



01.09.2017

Općenite informacije

Čestitke na kupnji Vašeg Bea-fona SL590!

Molimo, pročitajte ove upute prije uporabe telefona kako biste što bolje iskoristili sve značajke Vašeg telefona. Mi ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane kao posljedica pogrešnog rukovanja telefonom.

Konstantno nastojimo poboljšati naše proizvode i usluge. Stoga, Bea-fon zadržava pravo na izmjene i poboljšanja bilo kojih i svih proizvoda opisanih u ovom dokumentu, i to bez prethodne najave.

Sadržaj ovog korisničkog priručnika predstavljen je prema stvarnosti stanju. Bea-fon ne preuzima bilo kakvu odgovornost za točnost i potpunost sadržaja ovog korisničkog priručnika. Mogu postojati neznatne razlike između slika u korisničkom priručniku i samog telefona;

Slike u priručniku su samo primjeri, molimo pogledati telefon. Neke funkcije ovise o mrežnom operateru; kako biste

saznali više, kontaktirajte Vašeg mrežnog operatera.

Molimo, provjerite isporučenu dodatnu opremu kako biste provjerili jesu li sve komponente isporučene. Ukoliko neka od komponenti nedostaje ili je manjkava, kontaktirajte prodajno mjesto na kojem ste kupili telefon.

Bea-fon SL590 uključuje:

- 1 telefon (*SL590*)
- 1 stanicu za punjenje (*SL590*)
- 1 punjač (*SL590*)
- 1 bateriju (*SL590*)
- 1 USB kabel (*SL590*)
- Korisnički priručnik (*SL590*)

Općenite informacije

Ukoliko imate poteškoća s čitanjem ovog priručnika, isti možete pronaći i na našoj internetskoj stranici, na kojoj možete i prilagoditi veličinu fonta.

Posjetite našu internetsku stranicu te odaberite stavku Proizvodi:

www.beafon.com

Kod uređaja:

Korištenje ovog koda može spriječiti neovlaštene osobe da koriste ovaj telefon. Tvornički zadani kod je: *0000*

PIN kod:

Kod mrežnog operatera koji se isporučuje sa SIM karticom sprječava korištenje kartice od strane neovlaštenih osoba.

Možete aktivirati/deaktivirati ili promijeniti PIN kod.

Sadržaj

Općenite informacije	4
Kod uređaja:	4
PIN kod:	4
Sadržaj	5
Moj telefon	9
Vanjski zaslon.....	12
Opis LED svjetla.....	13
Početak.....	14
Što je to SIM kartica?	14
Umetanje SIM kartice	14
Umetanje Mikro SD kartice	15
Punjenje baterije.....	16
Uključivanje/isključivanje telefona: ..	17
Stanje mirovanja	18
Prikaz informacija na zadanom zaslonu	19
Simboli na zaslonu	20
Slušalice/Bluetooth način rada	21
Hands-free opcija	22
Funkcija izbornika	22
Tipke za brz pristup.....	22
Funkcija poziva	24
Pozivanje	24
Upućivanje poziva preko imenika	24
Upućivanje poziva preko Kontakata s fotografijama.....	25
Kreiranje kontakata s fotografijama..	25

Odgovaranje na poziv	27
Funkcije tijekom razgovora	28
Izbornik	29
Telefonski imenik	30
Pristup Vašim telefonskim brojevima	30
Novi kontakt.....	30
Uređivanje kontakta:	31
Brisanje svih kontakata iz telefonskog imenika ili sa SIM kartice	31
Kopiranje svih kontakata iz telefonskog imenika ili sa SIM kartice	32
Brzo biranje.....	32
Brojevi za izravno biranje M1 M2.....	33
Poruke	34
Sastavi poruku.....	34
Unos teksta	34
Dolazne poruke.....	36
Izlazne poruke	37
Skice	37
Poslane poruke	37
Poslužitelj govorne pošte	37
Postavke	38
<i>Tekstualne poruke</i>	38
<i>MMS (postavke)</i>	39
Pozivi.....	41
Povijest poziva.....	41
Dodaci	42
Alarm	42
Podsjetnici	42

Kalkulator	43
Kalendar	44
Usluge	44
Multimedija	45
Kamera.....	45
Snimanje fotografija	45
Fotografije	48
FM-radio	48
Upravitelj datoteka.....	50
Kopiranje slika na računalo.....	51
Postavke	53
Profili (Postavke zvuka)	53
SOS	54
<i>SOS status</i>	56
<i>SOS brojevi</i>	56
<i>Omogući/onemogući SOS SMS</i>	57
<i>SOS poruka</i>	57
Postavke telefona.....	57
<i>Vrijeme i datum</i>	57
<i>Jezik</i>	57
<i>Omiljena metoda unosa</i>	58
<i>Dodatne opcije zaslona</i>	58
<i>Prikaži datum i vrijeme:</i>	58
<i>LCD osvjetljenje</i>	58
Postavke poziva	58
<i>ID pozivatelja</i>	58
Funkcija blokiranja	60
Mrežne postavke.....	60
<i>Odabir mreže:</i>	60

Sigurnosne postavke	60
<i>SIM sigurnost</i>	61
<i>Sigurnost telefona: Vedran Valjak</i> <i>(Vedran.Valjak@agramservis.hr)</i>	61
Veze	61
<i>Bluetooth</i>	62
<i>Podatkovni račun</i>	63
Vraćanje tvorničkih postavki	63
Tehnički podaci:	64
Rješavanje problema	65
Pravilna uporaba	70
Telefon	70
Baterija	72
Recikliranje	75
Za vašu sigurnost	76
Sigurnost u prometu:	77
Radno okruženje:	77
Elektronska oprema:	78
Premosnice:	78
Slušni aparati?	79
Ostala medicinska oprema:	80
Odobrene lokacije:	80
Potencijalno eksplozivne atmosfere:	80
Vozila:	81
Informacije	83
Podaci o certifikatu (SAR):	83
Izjava o sukladnosti:	84
Ograničenje odgovornosti:	84
Dodatne informacije	85

Moj telefon

Prikaz SL590



1	Tipka na dodir M1
2	Lijeva tipka izbornika/Glavni izbornik
3	Zelena tipka za pozive/Zapisnik poziva <i>Kako biste pristupili zapisnicima poziva u stanju mirovanja</i>
4	* tipka

	<i>Pritisnite ovu tipku u stanju mirovanja kako biste unijeli sljedeće znakove: */+/P/W.</i>
5	Zvučnik
6	Tipka fotoaparata
7	Tipka U redu
8	Tipka na dodir M2
9	Desna tipka izbornika/ <i>pristup imeniku u stanju mirovanja</i>
10	Isključivanje/uključivanje, završavanje poziva, odbijanje poziva
11	4-smjerna navigacijska tipka Tipka sa strelicom (dolje) <i>Pristup kontaktima s fotografijom u stanju mirovanja;</i> Tipka sa strelicom (gore): <i>Pristup SMS izborniku u stanju mirovanja,</i> Tipka sa strelicom (lijevo): <i>Pristup kalendaru u stanju mirovanja;</i> Tipka sa strelicom (desno): <i>Pristup budilici u stanju mirovanja;</i>
12	# Tipka ljestve <i>Pritisnite i držite u stanju mirovanja kako biste</i>

	<i>aktivirali/deaktivirali tihi način rada.</i> U načinu pisanja; <i>promijenite metodu unosa.</i>
13	Tipka za hitan poziv
14	Polifoni zvučnici
15	Utor za slušalice (3,5 mm)
16	Mikro USB ulaz za punjenje
17	Tipka za pojačavanje glasnoće (+)

18	Svjetiljka <i>Pritisnite i držite tipku za pojačavanje 17 ili smanjivanje glasnoće 19 kako biste omogućili/onemogućili svjetiljku</i>
19	Tipka za smanjenje glasnoće (-)

Vanjski zaslon

Kako biste omogućili vanjski zaslon na kratko pritisnite bočne tipke.

Na vanjskom se zaslonu prikazuju sljedeće informacije:

- Snaga prijema
- Status baterije
- Vrijeme
- Datum
- Dolazni pozivi (ime, broj ili slika) (kontakt s fotografijom)
- Simbol budilice
- Simbol nepročitane poruke

Opis LED svjetla

Zeleno LED svjetlo	Poziv, nedavni poziv ili nepročitana poruka
Crveno LED svjetlo	Slaba baterija (treperi)/Način punjenja (stalno svjetlo)
Bijelo LED svjetlo	Svjetiljka Napomena: Pritisnite i držite bočne tipke kako biste uključili/isključili svjetiljku



Što je to SIM kartica?

Svaki mobilni telefon ima SIM karticu (Subscriber Identity Module ili Modul identiteta pretplatnika); bez SIM kartice ne možete uspostavljati niti primati telefonske pozive. To je mikro procesor koji sprema Vaše podatke i kontakte. Stoga biste trebali krajnje pažljivo rukovati SIM karticom tijekom postavljanja i/ili uklanjanja. Držite SIM karticu van dohvata male djece.

Umetanje SIM kartice

1. Telefon mora biti isključen i odspojen s punjača.
2. Uklonite poklopac baterije koji se nalazi na stražnjoj strani telefona



3. Ukoliko je baterija u uređaju, uklonite ju.
4. Dostupna su dva držača kartice: gornji lijevi je namijenjen za SIM karticu, dok donji desni služi za umetanje memorijske odnosno mikro SD kartice.
5. Pažljivo umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu (1). Neka zlatni kontakti na SIM kartici budu okrenuti prema dolje, a izrezani kut kartice mora biti okrenut na lijevo.

Umetanje Mikro SD kartice

1. Pogurajte držač prema dolje kako biste ga otključali.
2. Otvorite držač i nježno umetnite Mikro SD karticu u držač mikro SD kartice (2).
3. Zatvorite držač i pogurajte ga prema gore kako bi se isti zaključao na mjestu.



Umetanje baterije

1. Poravnajte pozlaćene kontakte baterije s odgovarajućim kontaktima na telefonu.
2. Pritisnite drugi kraj baterije dok ne sjedne na mjesto.
3. Pogurajte poklopac baterije uređaja prema gore dok ne 'klikne' na mjesto.



Punjenje baterije

Postoje dvije opcije punjenja *SL590* baterije:

- A. Stanica za punjenje
 - B. Punjač
1. Umetnite priključak punjača u telefon.

2. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
3. Punjenje baterije moglo bi potrajati i nekoliko sati. Ukoliko se telefon puni dok je isključen, potrebno je nekoliko sekundi prije negoli se na zaslonu pokaže indikator punjenja.
4. Ako se telefon puni dok je uključen, indikator baterije počinje rasti. Baterija je puna onog trenutka kada indikator baterije počne mirovati.
5. Isključite punjač iz mreže i iz uređaja kada više nije potreban!

Napomena: Početno punjenje baterije treba trajati najmanje 12 sati.

Uključivanje/isključivanje telefona:

Provjerite je li SIM kartica u telefonu i je li baterija napunjena.

1. Pritisnite i držite **crvenu tipku** 2-3 sekunde kako bi se prebacili na telefon.
2. Ako je aktiviran PIN kod, telefon će vas sada pitati za PIN kodom; unesite ga i potvrdite unos sa *U redu*
3. Molimo odaberite svoj jezik i potvrdite odabir pomoću *U redu*
4. Pritisnite i držite **crvenu tipku** 2-3 sekunde kako biste isključili telefon.

Bez SIM kartice možete birati samo broj za pozive u nuždi.

Napomena: Ako unesete pogrešan PIN-kod 3 puta uzastopce, telefon će zahtijevati od vas unos PUK-koda. Ovaj PUK-kod ste dobili zajedno s Vašom SIM karticom.

Stanje mirovanja







Ukoliko telefon ne koristite kraće vremensko razdoblje, telefon se automatski prebacuje u stanje mirovanja. Pritisnite bilo koju tipku kako biste napustili ovaj način rada. Na pozive možete odgovoriti i u stanju mirovanja.

Prikaz informacija na zadanom zaslonu

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Snaga prijema
2. Simboli statusa
3. Status baterije
4. Mrežni operater
5. Vrijeme
6. Datum
7. Izbornik
8. Telefonski imenik

Simboli na zaslonu

	Snaga prijema <i>Vertikalni stupići prikazuju snagu prijema Vašeg mrežnog operatera.</i>
	Nove poruke <i>Ovaj simbol se prikazuje kada primite novu poruku. SIM kartica ima nepročitanu poruku Simbol 📧 treperi, ukoliko je spremnik dolaznih poruka pun. Morate izbrisati neke poruke kako bi bili u mogućnosti primiti nove poruke.</i>
	Slušalice <i>Ovaj simbol se prikazuje kada su slušalice priključene.</i>
	Propušteni pozivi <i>Ovaj simbol prikazuje se kada niste odgovorili na poziv.</i>
	Preusmjeravanje poziva <i>Ovaj simbol prikazuje se kada se svi pozivi prosljeđuju.</i>
	Signal poziva <i>Samo zvono</i> <i>Bez zvuka i vibracija</i> <i>Vibracija i zvono</i>

	<i>Tihi profil</i>
	Alarm <i>Simbol se prikazuje, ukoliko je uključena budilica.</i>
	Bluetooth <i>Simbol se prikazuje, ukoliko je uključena Bluetooth tehnologija.</i>
 	Indikator baterije <i>Indikator statusa baterije</i>
	GPRS <i>Simbol se prikazuje, ako je GPRS omogućen ili dostupan.</i>
	Roaming <i>Simbol se prikazuje u međunarodnom roaming-u (Moguća je naplata troškova u stranim zemljama) i nacionalnom roaming-u (bez dodatnih troškova)</i>



Slušalice/Bluetooth način rada

Ako su slušalice spojene preko utikača od 3,5 mm (ili Bluetooth slušalica), možete odgovoriti na poziv tipkom na slušalici.

Hands-free opcija

Možete pritisnuti *desnu tipku izbornika* (FSP.ein) tijekom poziva kako biste omogućili/onemogućili hands-free funkciju.

Funkcija izbornika

Na zadanom zaslonu pritisnite lijevu tipku izbornika () kako biste pristupili *Glavnom izborniku* te desnu tipku izbornika () kako biste pristupili *Kontaktima*.

Možete prelaziti prstom kroz izbornik ili pak pritiskom na tipke sa strelicama.

Tipke za brz pristup

U zadanom načinu rada možete brzo pristupati sljedećim funkcijama pomoću četiri navigacijske tipke i tipke U redu.

Tipka	Funkcija
Tipka sa strelicom (gore)	<i>Poruke</i>
Tipka sa strelicom (dolje)	<i>Kontakti s fotografijama</i>
Tipka sa strelicom (lijevo)	<i>Kalendar</i>

Tipka sa strelicom (desno)	<i>Alarm</i>
Tipka U redu	<i>Glavni izbornik</i>

Funkcija poziva

Pozivanje

1. Upišite telefonski broj zajedno s pozivnim brojem, a zatim pritisnite zelenu tipku. Međunarodni pozivi: Prije unosa pozivnog broja grada, unesite + - simbol dvostrukim pritiskom na * te pozivni broj države koju pozivate.
(Ukoliko je to potrebno, izostavite 0 prije pozivnog broja grada).
2. Pritisnite desnu tipku izbornika „Izbriši“ kako biste izbrisali broj koji se nalazi lijevo od kursora.
3. Pritisnite zelenu tipku kako biste pozvali određeni broj.

Upućivanje poziva preko imenika

Ako su kontakti pohranjeni u Imeniku, možete uputiti poziv pomoću Imenika.

1. Kako biste pristupili imeniku pritisnite *desnu tipku izbornika* na zadanom zaslonu.
2. Pomaknite se prema dolje ili gore uz pomoć strelice kako biste došli do željenog broja.

3. Pritisnite *zelenu tipku* kako biste pozvali određeni broj.
4. Pritisnite *crvenu tipku* kako bi ste otkazali ili završili razgovor.

Upućivanje poziva preko Kontakata s fotografijama

Na zadanom zaslonu pritisnite *tipku sa strelicom prema dolje*.

Ovdje možete odabrati do 8 kontakata s fotografijama. Pomaknite se uz pomoć *tipki sa strelicama* do željenog kontakta s fotografijom i pritisnite *Tipku za pozive* (zelenu tipku).

Kontakati s fotografijama prikazuju se na vanjskom zaslonu. Provedite sljedeće korake kako biste kontaktu dodijelili fotografiju:

Kreiranje kontakata s fotografijama

1. Na zadanom zaslonu pritisnite *Tipku sa strelicom (prema dolje)* kako biste pristupili izborniku s foto-kontaktima.
2. Koristite tipke sa strelicama kako biste prelistavali kontakte.
3. Kako biste uredili kontakt s fotografijom pritisnite *lijevu tipku izbornika* (Uredi).

4. U prvi redak unesite ime, a u drugi pak unesite telefonski broj
5. U trećem retku (slika kontakta), pritisnite *lijevu tipku izbornika* "Opcije" i dodajte fotografiju; možete odabrati sljedeće:
 - a. *Odaberite datoteku*: Odaberite sliku koju ste prethodno spremili.
 - b. *S fotoaparata*: Snimite fotografiju izravno fotoaparatom.
6. U četvrtom retku možete odabrati ton zvona.
7. Nakon što ste uredili foto.kontakt, pritisnite *lijevu tipku izbornika* (Opcije) i odaberite „Spremi“ te potvrdite *lijevom tipkom izbornika* (Odaberi).

Važno: Što se tiče slike kontakta, molimo Vas da koristite rezoluciju 240x320px u postavkama slika.

Napomena: Kako biste mogli spremati slike potrebna Vam je mikro SD memorijska kartica s maksimalnim kapacitetom do 16GB. (Nije uključena u opseg isporuke)

Odgovaranje na poziv

Kada primite poziv i telefon zvoni ili vibrira, na zaslonu se prikazuje broj ili ime.

1. Ukoliko želite odgovoriti na poziv, pritisnite **zelenu tipku** ili *U redu*.
2. Na poziv možete odgovoriti i automatski, otvaranjem telefona; pronađite sljedeću stavku izbornika: *Postavke - Postavke poziva - Način odgovora*: i označite "Otvori za odgovor", a naposljetku pritisnite *desnu tipku izbornika (Gotovo)*
 1. Ukoliko želite odbiti poziv, pritisnite **crvenu tipku**.
 2. Možete koristiti bočnu tipku kako biste utišali dolazni poziv.

Napomena: Tijekom dolaznog poziva, na vanjskom se zaslonu prikazuje slika, ukoliko je telefonski broj pohranjen u kontakte s fotografijama.

Funkcije tijekom razgovora

Kliknite na tipku *Opcije* tijekom poziva kako biste mogli pristupiti sljedećim funkcijama:

Čekanje:

Stavljanje poziva u red čekanja.

Završetak pojedinačnog poziva:*

Završite poziv.

Novi poziv

Upućivanje drugog poziva.

Telefonski imenik:

Pristupite Imeniku.

Zapisnici poziva:

Prikazuje popis poziva

Poruke:

Pristup porukama.

Isključi zvuk:

Uključivanje/isključivanje mikrofona

Napomena: Stavke izbornika označene sa

** moraju biti podržane od SIM kartice.*

Kako biste saznali više obratite se svojem mrežnom operatoru.

Izbornik

1. Telefonski imenik

1. Telefonski imenik
2. Dodaj novi kontakt
3. Brzo biranje
4. Direktno biranje
5. Kontakti s fotografijama
6. Postavke

2. Poruke

1. Sastavi poruku
2. Dolazne poruke
3. Skice
4. Izlazne poruke
5. Poslane poruke
6. Postavke

3. Povijest poziva

1. Propušteni pozivi
2. Odlazni pozivi
3. Dolazni pozivi
4. Popis poziva

4. Dodaci

1. Alarm
2. Podsjetnici
3. Kalkulator
4. Kalendar
5. Usluge

5. Multimedija

1. Kamera
2. Fotografije
3. FM-radio
4. Upravitelj datoteka

6. Postavke

1. Profili (Postavke zvuka)
2. SOS postavke
3. Postavke telefona
4. Postavke poziva
5. Funkcija blokiranja
6. Mrežne postavke
7. Sigurnosne postavke
8. Veze
9. Vraćanje tvorničkih postavki



Telefonski imenik

Možete spremiti do *250* telefonskih brojeva u Vaš SL590 telefon. Na SIM kartici ima mjesta za do *250* telefonskih brojeva

Pristup Vašim telefonskim brojevima

Postoje dvije opcije za pristup kontaktima:

1. U zadanom načinu rada pritisnite *desnu tipku izbornika*
2. U zadanom načinu rada pritisnite *lijevu tipku izbornika*, odaberite *Imenik* te odabir potvrdite tipkom *U redu*

Napomena:  Označava unos na SIM kartici.  Označava unos na telefonu.

Novi kontakt

1. Odaberite *Dodaj novi kontakt* u *Imenik* .
2. Odaberite memoriju: *SIM kartica* ili *telefon*.

SIM pohrana: Samo je *Ime* i *Broj* mobitela moguće spremi.

3. *Pohrana na telefon*: *Ime*, *Broj* i *Ton biranja* stavke su koje je moguće spremi.
4. Kako biste spremili *kontakt* pritisnite *Opcije* i *Spremi*.

Uređivanje kontakta:

1. Odaberite ime i pritisnite *Opcije* i odaberite *Uredi* te potvrdite tipkom *U redu*.
2. Uredite unose. Kako biste spremili promjene pritisnite *Opcije* i odaberite *Spremi* te potvrdite tipkom *U redu*

Brisanje svih kontakata iz telefonskog imenika ili sa SIM kartice

1. Odaberite *Glavni izbornik - Imenik* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Postavke* i pritisnite *U redu*
3. Odaberite *Izbriši sve kontakte* i pritisnite *U redu*.
4. Odaberite *Sa SIM kartice* ili *S telefona* i pritisnite *U redu*

5. Ponovno pritisnite tipku *U redu* kako biste potvrdili postupak brisanja.

Kopiranje svih kontakata iz telefonskog imenika ili sa SIM kartice

1. Odaberite *Glavni izbornik - Imenik* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Postavke* i pritisnite *U redu*
3. Odaberite *Kopiraj kontakte* i pritisnite *U redu*.
4. Odaberite *S telefona* ili *Sa SIM kartice* i pritisnite *U redu*
5. Ponovno pritisnite tipku *U redu* kako biste potvrdili postupak kopiranja.

Brzo biranje

1. Odaberite *Glavni izbornik - Imenik* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Brzo biranje* i pritisnite *U redu*

Što se tiče statusa *Brzo biranje* možete ga *uključiti* ili *isključiti*.

Do 8 brojeva može biti spremljeno kao brojevi za brzo biranje (2-9).

1. Odaberite *Postavi broj* i pritisnite *U redu*.

2. Odaberite željeni broj (2-9) i kliknite *Opcije*.
3. Kako biste uredili broj odaberite *Uredi*.
4. Odaberite željeno ime iz Imenika i pritisnite *U redu* (željeno ime mora već biti pohranjeno pod *Kontaktima*).

Na zadanom zaslonu pritisnite i držite tipku sa željenim brojem (2-9) 2-3 sekunde kako biste odabrali dodijeljeni broj.

Brojevi za izravno biranje M1 M2

1. Odaberite *Izbornik, Imenik* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Brojevi za izravno biranje* i pritisnite *U redu*

Ovdje možete urediti *M1* i *M2* brojeve. U zadanom načinu rada pritisnite *M1* ili *M2* tipku za Vaš SL590 kako biste odabrali pohranjeni broj telefona.

Poruke

U mogućnosti ste primati i slati poruke: *SMS/MMS*, međutim, to ovisi o Vašem operateru. Kako biste saznali više obratite se svojem mrežnom operatoru.

Sastavi poruku

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Sastavi poruku*
3. *Odaberite SMS ili MMS* i pritisnite *U redu*

Unos teksta

Dostupne su sljedeće funkcije:

- Pritisnite *0* kako biste dodali razmak
- Pritisnite tipku *** kako biste unosili posebne znakove; možete koristiti "*Tipke sa strelicama*" kako biste došli do željenih simbola
- Pritisnite tipku sa strelicom kako biste pomaknuli pokazatelj položaja lijevo ili desno.
- Pritisnite *desnu tipku izbornika* (Izbriši) kako biste izbrisali slovo te pritisnite i držite *desnu tipku izbornika*

(Izbriši) kako biste izbrisali čitav tekst.

- Pritisnite tipku # kako biste odabrali mala i velika slova i automatsko prepoznavanje riječi: *HR, Hr, hr, 123*, i obratite pažnju na simbole gore na zaslonu.

Prepoznavanje riječi:

Kako biste unijeli željenu riječ pritisnite tipku za određeno

slovo **samo jednom**. Predložena se riječ mijenja nakon svakog pritiska na tipku.

kako biste upisali, primjerice, „**Hello**“, pritisnite tipke „**42556**“ te pritisnite „**U redu**“ kako biste potvrdili unos.

Nakon unosa teksta poruke, pritisnite *Opcije* te odaberite *Pošalji*.

Ovdje možete dodati jedan ili više *Kontakata* kojima šaljete *Poruku*

Druge opcije:

Broj iskorištenih slova možete vidjeti u gornjem desnom kutu zaslona.

Nakon unosa teksta poruke, pritisnite *Opcije* te odaberite *Pošalji*.

Ovdje možete dodati jedan ili više


Kontakata kojima šaljete *Poruku*

Druge opcije:

Umetni simbol, Metoda unosa, Detalji o poruci i Spremi.


Dolazne poruke

U ovom izborniku možete pregledavati nove ili već pročitane *Poruke*.

Ovisno o načinu rada, telefon vibrira ili zvoni te zeleno LED svjetlo obavijesti treperi kada primite novu *Poruku*, uslijed čega se ovaj simbol  prikazuje na zadanom zaslonu telefona.

Pritisnite *Opcije* kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Odgovori SMS-om, Odgovori MMS-om, Nazovi pošiljatelja, Proslijedi, Obriši i Napredno.

Napomena: Ukoliko je memorija kratkih poruka puna,  simbol treperi na zadanom zaslonu. Izbrišite neke od poruka kako biste mogli primiti nove.

Izlazne poruke

U mapi *Izlazne poruke*, spremaju se SMS poruke koje nisu poslane.

Skice

U mapi *Skice* možete pregledati Vaše spremljene SMS poruke.

Poslane poruke

U ovom izborniku možete pregledavati već poslane *Poruke*. Dostupne su slijedeće funkcije:

Proslijedi, Izbriši i Napredno: Koristi broj, Kopiraj na SIM i Premjesti na SIM karticu*.*

**Ova opcija ovisi o lokaciji spremanja SMS-a.*

Poslužitelj govorne pošte

Govorna pošta je funkcija mreže. Ako je primljena govorna pošta, primitak nove poruke će biti prikazana na zaslonu Vašeg telefona.

1. Odaberite *Izbornik, Poruke* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Postavke* i pritisnite *OK*
3. Odaberite *SMS* i pritisnite *U redu*

4. Odaberite *SIM* i pritisnite *U redu i potom Odaberi*.
5. Odaberite *Poslužitelj govorne pošte* i pritisnite *U redu*
6. Odaberite 1. <Prazno> i pritisnite *Opcije*.
7. Odaberite *Odaberi* ili *Uredi*
8. Ako odaberete *Uredi*, unesite *ime* i *broj* vašeg pretinca govorne pošte.

Na zadanom zaslonu: Pritisnite i držite broj 1 i Vaš telefon će pozvati odgovarajući broj spremljen u Direktoriju *Poslužitelj govorne pošte*.

Napomena: Ova usluga mora biti podržana od strane Vašeg mrežnog operatera.

Postavke

Tekstualne poruke

Možete definirati SMS postavke.

Dostupne su slijedeće funkcije:

SIM (Postavke profila):

Ovdje, između ostaloga, možete postaviti broj uslužnog centra za poruke (ovisno o mrežnom operateru) i ostale SMS postavke.

Status memorije:

Preko ove opcije na zaslonu se prikazuje status SMS memorije s Vaše SIM kartice i telefona.

Brojač tekstualnih poruka:

Broji tekstualne poruke koje ste poslali i primili

Poslane poruke:

Omogućite/onemogućite spremnik poslanih poruka

Željena lokacija pohrane

Odaberite lokaciju pohrane za SMS poruke *Telefon ili SIM*

MMS (postavke)

Podatkovni račun:

Odaberite podatkovni račun

Opće postavke:

Dostupne su sljedeće postavke: *Sastavi, Pošalji, Dohvaćanje, Odabrana lokacija pohrane i Status memorije.*

Važna napomena:

Kako biste bili u mogućnosti slati ili primiti MMS poruke potrebna Vam je memorijska kartica koju podržava SL590, mikro SD kartica do 16GB memorije.

Kako biste točno konfigurirali MMS postavke obratite se Vašem pružatelju usluga; možete kreirati MMS podatkovni račun u sljedećem izborniku: *Postavke - Povezivanje - Podatkovni račun*.

Napomena:

Koristite MMS funkciju kako biste slali tekstove i multimedijske sadržaje, poput slika i zvučnih zapisa na drugi telefon.

Pozivi

Povijest poziva

Vaš telefon pohranjuje zapise za *Propuštene pozive*, *Odlazne pozive*, kao i *Primljene pozive*

Najnoviji unosi nalaze se na vrhu popisa. Pod stavkom *Opcije* dostupne su Vam sljedeće funkcije:

Prikaži, *Nazovi*, *Pošalji SMS*, *Pošalji MMS*, *Na crnu listu*, *Spremi u imenik* i *Izbriši*.

Brisanje poziva:

Možete brisati zapisnike iz *Propušteni*, *Birani* i *Primljeni* pozivi pojedinačno ili pak možete izbrisati *sve* zapisnike poziva.

Dodaci

Alarm

1. Odaberite *Izbornik, Dodaci* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Alarm* i pritisnite *OK*
Moguće je postaviti najviše 5 alarma.
Postavljanje budilice:
 1. Odaberite alarm i pritisnite *Uredi*.
Postavljanje budilice: *Uključeno* ili *Isključeno, Vrijeme, Ponovi*, kao i *Ton budilice*.
 2. Kako biste spremili alarm pritisnite lijevu tipku izbornika *Spremi* unutar stavke izbornika *Vrijeme*.

Kada se budilica oglasi, kliknite na *Zaustavi* tipku kako biste ju zaustavili ili kliknite na *Utišaj* tipku. U ovom će slučaju budilica utihnuti i ponovno se oglasiti nakon približno 5 minuta.

Podsjetnici

1. Odaberite *Izbornik, Dodaci* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Podsjetnici* i pritisnite *U redu*

Ovdje možete upisati događaje.

Dodaj podsjetnike:

Pritisnite *Opcije* i odaberite *Dodaj*.

Unesite željene podatke.

Kako biste spremili događaj pritisnite *Opcije* i *Spremi*.

U izborniku *Podsjetnici* dostupne su sljedeće opcije: *Prikaži*, *Dodaj*, *Uredi*, *Izbriši*, *Izbriši dovršeno*, *Izbriši sve*, *Prijeđi na datum*, *Prikaži nedovršeno* i *Pregled*.

Kalkulator

S ovom funkcijom, možete koristiti svoj mobilni telefon kao džepni kalkulator.

Džepni kalkulator može obavljati osnovne aritmetičke funkcije.

Funkcije:

- Unesite brojeve (1 do 0).
- Pritisnite # kako biste unijeli decimalnu točku.
- Pritisnite tipke sa strelicama za:
- +, -, x, ÷;
- Pritisnite tipku *U redu* ili

Pritisnite *U redu* za znak jednako, pritisnite i držite *Izbriši* za novi izračun.

Kalendar

1. Odaberite *Izbornik, Dodaci* i pritisnite *OK*

2. Odaberite *Kalendar* i pritisnite *OK*

Na sučelju kalendara, pritisnite tipke sa strelicama kako biste pregledali različite dane.

Pritisnite *lijevu tipku izbornika* (Opcije) kako biste mogli dodavati, pregledavati ili brisati događaje.

Usluge

Ova usluga ovisi o mrežnom operateru.

Multimedija

Kamera

Pritisnite *tipku fotoaparata!*

Snimanje fotografija

Usmjerite objektiv fotoaparata na položaj ili objekt i pritisnite tipku *Fotoaparat* ili *U redu* kako biste snimili fotografiju. Nakon snimanja fotografije, ista se prikazuje na zaslonu i automatski pohranjuje.

Napomena: Kako biste mogli spremati slike potrebna Vam je mikro SD memorijska kartica s maksimalnim kapacitetom do 16GB. (Nije uključena u opseg isporuke)

Unutar stavke *Opcije*, dostupne su sljedeće opcije:

Fotografije:

Pregledajte spremljene fotografije (u .jpg formatu). Možete slati i primati fotografije putem *Bluetooth-a*.

Sljedeće Vam funkcije stoje na raspolaganju pod *Opcijama: Prikaži,*

Izgled pretraživača, Pošalji, Koristi, Preimenuj, Izbriši, Sortiraj prema, Spremi i Detalji o slici.

Postavke fotoaparata:

Postavite *Zvuk klika, EV, kontrast, Zaštita od trzanja i Automatski sat.*

Postavke slike:

Utvrđivanje *Dimenzije slike, i Kvaliteta slike.*

Balans bijele:

Prilagođavanje uvjetima osvjetljenja ambijenta.

Način scene:

Odaberite između *Automatskog i Noćnog načina rada*

Postavke efekata:

Ovdje možete dodavati različiti foto-efekte.

Pohrana:

Odaberite između sljedećeg: *Telefon ili Memorijska kartica (iako je dostupna).*

Vrati postavke:

Vraćanje početnih postavki.

U načinu fotografiranja dostupne su sljedeće brze funkcije:

Tipka	Funkcija
1	Promijeni rezoluciju slike
2	Kvaliteta slike
4	Balans bijele
6	Odgodi vrijeme
7	Snimi fotografije
Tipka sa strelicom (lijevo)	Nedovoljna ekspozicija (EV-)
Tipka sa strelicom (desno)	Previsoka ekspozicija (EV+)

Napomena: s maksimalnom rezolucijom slike od 3.0 MP, može doći do kratke odgode prije snimanja fotografija. Pričekajte sekundu nakon snimanja, prije negoli pomaknete fotoaparatus predmeta kojeg fotografirate.

Vrati postavke:

Vraćanje početnih postavki.

U načinu snimanja fotografija, pritisnite lijevu tipku izbornika „Opcije“ kako biste pristupili sljedećim funkcijama:

Fotografije

1. Odaberite *Izbornik*, *Multimedija* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Fotografije* i pritisnite *U redu*

Pregledajte spremljene fotografije (u .jpg formatu). Možete slati i primati fotografije putem *Bluetooth-a*.

Sljedeće Vam funkcije stoje na raspolaganju pod *Opcijama*: *Prikaži*, *Pošalji*, *Koristi*, *Preimenuj*, *Izbriši*, *Sortiraj prema*, *Spremi* i *Detalji o slici*.

FM-radio

Ovaj Vam funkcija omogućuje slušanje FM-radija. U FM načinu rada dostupne su sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
Tipka sa strelicom (lijevo)	Traži prethodni kanal
Tipka sa strelicom (desno)	Traži sljedeći kanal
Tipka sa strelicom (gore)	Traži frekvenciju za 0,1 Hz unaprijed
Tipka sa strelicom (dolje)	Traži frekvenciju za 0,1 Hz unatrag

Bočna tipka +	Smanjivanje glasnoće
Bočna tipka -	Pojačavanje glasnoće
Tipka U redu	Uključi/isključi

Vaše opcije uključuju:

Popis stanica/postaja:

Reprodukcija, uređivanje ili brisanje spremljenih kanala.

Ručno pretraživanje:

Ručno pretraživanje kanala.

Automatsko pretraživanje:

Automatsko pretraživanje.

Postavke

Reproduciraj u pozadini:

Ova Vam funkcija omogućuje slušanje radio stanica, čak i nakon što napustite izbornik Radio.

Napomena:

Kako bi prijem bio što bolji, priključite slušalice; telefon koristi kabel slušalica kao antenu.

Upravitelj datoteka

1. Odaberite *Izbornik, Multimedija* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Upravitelj datoteka* i pritisnite *U redu*

Koristite upravitelj datoteka za upravljanje datotekama i mapama u memoriji telefona i na memorijskoj kartici.

Otvori:

Kako biste prikazali sadržaj odabrane mape.

Nova mapa:

Kako biste kreirali novu mapu.

Preimenuj

Kako biste preimenovali mapu.

Izbriši:

Kako biste izbrisali mapu.

Formatiraj

OPREZ! Ova funkcija briše sve podatke u memoriji uređaja.

Kopiranje slika na računalo

Kako biste kopirali fotografije snimljene Vašim SL590 fotoaparatom na računalo, molimo postupite na sljedeći način:

1. Priključite telefon na računalo pomoću isporučenog mikro USB kabela.
2. Potom se na Vašem telefonu prikazuje poruka, uslijed koje ćete odabrati "*Masovna pohrana*" i potvrditi s "*U redu*"
3. Računalo će prepoznati telefon kao *uklonjivi medij*.

4. Korištenjem Windows Explorer-a, sada možete obraditi podatke kao i obično ili ih kopirati na računalo.

Napomena: Fotografije možete pronaći u mapi

"Fotografije"

Postavke

Profili (Postavke zvuka)

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Profili* i pritisnite *U redu*

Prikazuje popis profila, uključujući:

Općenito, Nečujno, Sastanak, Vani.

Odaberite način i uđite u izbornik opcija:

Omogući:

Omogućavanje načina profila.

Prilagodi: Postavljanje tonova zvona i drugih zvukova

Vrati: Vraćanje profila na zadane postavke.

Dostupne su sljedeće postavke tona:

Vrsta signala, Vrsta zvona, Zvono, Jačina zvona, Poruka, Jačina zvuka poruke, Zvuk budilice, Budilica, Zvuk tipkovnice, Jačina zvuka tipkovnice, Uključeno, Isključeno, Zvuk zatvaranja poklopca i Zvuk sustava (sustavski zvuk za poruke o grešci, slaba baterija itd.).

SOS

SOS funkcija je jednostavna funkcija koja može spasiti živote u odlučujućem trenutku. Možete spremati proizvoljan broj kontakata i SMS obavijest.

Ovi SOS brojevi koji će početno spremati redosljedom unosa automatski će se birati u slučaju nužde, čim pritisnete i kratko zadržite tipku za hitne pozive koja se nalazi na stražnjoj strani telefona; približno 2 sekunde.

Kada je omogućen poziv u slučaju nužde, ton upozorenja će se oglasiti tako da ga mogu čuti i ljudi koji se nalaze u blizini. Nakon toga se SOS SMS šalje na sve spremljene SOS brojeve

Kao sljedeći korak, ako se bira prvi SOS broj i isti nije dostupan, sljedeći se broj bira automatski itd.

Telefon će pokušavati stupiti u kontakt s SOS kontaktom oko 19 sekundi (signal potvrde poziva). Ukoliko se poziv ne uspostavi, telefon će automatski prekinuti poziv i birati sljedeći SOS broj.

Ova funkcija sprječava poziv od preusmjeravanja na pretinac glasovne pošte.

Kod većine operatera u Europi, preusmjeravanje poziva na pretinac

glasovne pošte počinje nakon 20 - 25 sekundi.

Pažnja:

Molimo, pobrinite se da Vaši SOS kontakti nemaju aktivaciju pretinca glasovne pošte barem 20 sekundi.

Napomena:

Ukoliko želite prekinuti ili otkazati SOS poziv, pritisnite desnu tipku izbornika ili SOS tipku.

Kada koristite bonove:

Uvijek morate imati dovoljno kredita na Vašoj kartici, budući da privatne brojeve za hitne slučajeve nije moguće birati bez dovoljno kredita.

Ukoliko se nalazite van dosega Baše lokalne mreže, obično ste u mogućnosti birati međunarodni SOS broj 112.

Napomena:

Ukoliko spremate brojeve za hitne slučajeve, kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasci itd., to unaprijed morate ugovoriti s dotičnim institucijama. Odgovornost za troškove poziva uslijed greške strogo je isključena.

Važno:

Tijekom poziva u slučaju nužde, *hands-free* funkcija se automatski omogućuje. Ne držite telefon uz uho!

SOS

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *SOS* i pritisnite *U redu*

SOS status

Možete uključiti/isključiti *zvuk SOS alarma* .

SOS brojevi

Postavite najviše 5 *SOS brojeva* i njihov redoslijed na temelju prioriteta.

Omogući/onemogući SOS SMS

Omogućavanje ili onemogućavanje dodatne funkcije slanja SMS poruka u hitnim slučajevima.

SOS poruka

Ukoliko ste uputili SOS poziv na koji nije odgovoreno, ovaj će se tekst poslati na *SOS brojeve*. Tekst je moguće mijenjati po želji.

Postavke telefona

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Postavke telefona* i pritisnite *U redu*.

Dostupne su sljedeće stavke izbornika:

Vrijeme i datum

Postavite *Vremenska zona, Datum, Vrijeme* i *Format*.

Jezik

U ovom izborniku možete postaviti jezik zaslona.

Omiljena metoda unosa

U ovom izborniku možete odabrati Vašu omiljenu metodu unosa (*HR, hr, 123*).

Dodatne opcije zaslona

Pozadinska slika:

Odabir pozadinske slike zaslona

Prikaži datum i vrijeme:

Uključivanje ili isključivanje zaslona.

LCD osvjetljenje

Postavljanje svjetline i trajanja pozadinskog osvjetljenja zaslona

Postavke poziva

1. Odaberite *Izbornik, Postavke* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Postavke poziva* i pritisnite *OK*

Ovisno o Vašem mrežnom operateru, možete koristiti sljedeće usluge:

ID pozivatelja

Ovdje možete odrediti hoće li Vaš broj biti vidljiv ili ne osobi kojoj upućujete poziv.

Poziv na čekanju

Tijekom poziva će biti obaviješteni o eventualnom drugom pozivu. Pritisnite U redu ili lijevu tipku izbornika Odgovori kako biste odgovorili na poziv. Prvi poziv ostaje aktivan na drugoj liniji; ukoliko ne želite odgovoriti na poziv, pritisnite tipku **Odbij**.

Preusmjeravanje poziva

Zahvaljujući ovoj mrežnoj usluzi, možete preusmjeriti dolazne pozive na drugi telefonski broj kojeg odredite. Istovremeno je moguće aktivirati nekoliko preusmjeravanja.

Zabrana poziva

Zahvaljujući ovoj mrežnoj usluzi, možete ograničiti Vaše pozive.

Napredne postavke:

Crna lista:

U ovom je izborniku moguće dodati telefonske brojeve na *Listu zabranjenih poziva (crnu listu)* kako biste iste blokirali u dolaznim pozivima.

Podsjetnik tijekom poziva

Tijekom poziva oglašava se zvučni signal, što možete sami odrediti.

Način odgovora

Odaberite metoda koju biste željeli koristiti prilikom odgovaranja na poziv.

Funkcija blokiranja

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*
2. Odaberite *Funkcija blokiranja* i pritisnite *U redu*

Ovdje Vam na raspolaganju stoji opcija skrivanja 5 stavki izbornika unutar glavnog izbornika.

Mrežne postavke

1. Odaberite *Izbornik, Postavke* i pritisnite *OK*
2. Odaberite *Mrežne postavke* i pritisnite *OK*

Ovisno o Vašem mrežnom operateru, možete koristiti sljedeće usluge:

Odabir mreže:

Ovdje možete odabrati između automatskog i ručnog *Odabira mreže*.

Sigurnosne postavke

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*

2. Odaberite *Postavke telefona* i pritisnite *U redu*.

Dostupne su slijedeće funkcije:

SIM sigurnost

Zaključavanje PIN-a Prilikom upita hoćete li PIN *uključiti* ili *isključiti*, od Vas će se tražiti da unesete točan *PIN kod* Vaše *SIM kartice*. PIN kod na Vašoj *SIM kartici* možete promijeniti u bilo koje vrijeme.

Izmjena PIN/PIN2: Kako biste promijenili lozinku unesite trenutnu lozinku, a potom nove lozinke: *PIN* ili *PIN2*

Sigurnost telefona:

Zaključavanje telefona Prilikom upita hoćete li PIN *uključiti* ili *isključiti*, od Vas će se tražiti da unesete točnu *Lozinku* Vašeg telefona.

Izmjena lozinke Kako biste promijenili lozinku unesite trenutnu loziku, a potom dvaput novu lozinku.

Napomena: Tvornički zadani kod je: *0000*.

Veze

1. Odaberite *Izbornik, postavke* i pritisnite *U redu*

2. Odaberite *Veze* and press pritisnite *U redu*

Dostupne su sljedeće stavke izbornika:

Bluetooth

S Bluetooth tehnologijom možete povezati svoj telefon s kompatibilnim Bluetooth uređajem.

Dostupne su sljedeće funkcije:

Bluetooth:

Pritisnite lijevu tipku izbornika kako biste uključili ili isključili Bluetooth funkciju.

Vidljiv

Vaš telefon možete postaviti tako da ga mogu prepoznati i drugi Bluetooth uređaji.

Prepoznati uređaji:

U ovom izborniku možete uspostaviti vezu s već prepoznatim Bluetooth uređajima.

Traži audio uređaj

U ovom izborniku možete uspostaviti vezu s audio opremom koja posjeduje Bluetooth opciju.

Promijeni naziv uređaja:

Promijenite nazive Bluetooth uređaja.

Koristi detalje:

Unutar ovog izbornika možete Definirati *Audio putanju i pohranu* te pod *Moje adrese* vidite MAC adresu Vašeg telefona. Traži Bluetooth audio uređaj

1. Kako biste započeli pretraživanje Bluetooth uređaja pritisnite *U redu*.
2. Odaberite željeni uređaj i pritisnite *Upari*.
3. Ako se uspostavi veza s drugim Bluetooth uređajem, potrebna Vam je *Lozinka*. Potvrdite zaporku pomoću tipke *U redu*.

Pod stavkom izbornika *Opcije* možete pronaći sljedeće funkcije: *Poveži*, *Preimenuj*, *Odobri*, *Izbriši* i *Izbriši sve*

Podatkovni račun

Kako biste mogli koristiti MMS funkciju, morate kreirati podatkovni račun. Konfiguracija podatkovnog računa ovisi o Vašem mrežnom operateru.

Važno: Kontaktirajte Vašeg operatera i zatražite konfiguraciju MMS postavki.

Vraćanje tvorničkih postavki

Pomoću ove funkcije možete postavke telefona vratiti na početne tvorničke postavke.

Morate unijeti lozinku kako biste vratili tvorničke postavke. Tvornički postavljena lozinka je: *0000*.

Tehnički podaci:

Mreža s dvojnomo frekvencijom	GSM 900/1800
Baterija	Li-ion 3.7V – 1000mAh
Dimenzije:	101x50.5x20.5mm
Vrijeme na čekanju:	<300 sati *
Vrijeme razgovora:	<350 minuta *

* Životni vijek baterije ovisi o SIM kartici, mreži, odabranim postavkama, načinu uporabe, aali i o okolini.

SAR	
Glava	0.271 W/kg
Tijelo	0.972 W/kg

Rješavanje problema

Ukoliko dolazi do problema ili nepravilnosti tijekom korištenja telefona, molimo pogledati informacije koje se nalaze u sljedećoj tablici: Ukoliko određeni problem niste u mogućnosti riješiti korištenjem ovih informacija, kontaktirajte prodajno mjesto na kojem ste telefon kupili.

Telefon se ne može uključiti:

- Provjerite je li baterija ispravno umetnuta u Vaš telefon.
- Provjerite status baterije, punitite bateriju 24 sata ili ju po potrebi zamijenite (jamstvo u trajanju od 6 mjeseci).
- Provjerite je li PIN kod pravilno unesen.

Ukoliko 3 puta uzastopno unesete pogrešan PIN kod, SIM kartica će se blokirati i trebat će Vam PUK kod (kontaktirajte Vašeg operatera kako biste saznali Vaš PUK kod).

Greška SIM kartice:

- Prljavština na kontaktima SIM kartice?
Očistite kontakte na SIM kartici.

- SIM kartica nije umetnuta propisno, umetnite ju ispravno.
- SIM kartica ne funkcionira ili je oštećena? Nabavite vaše SIM karticu provjerenu od strane mrežnog operatera.

Mrežna veza se ne može uspostaviti:

- Loš prijem? Pomaknite se unutar otvorenog prostora ili ako ste u zatvorenom prostoru, u blizinu prozora.
- Vi ste izvan dometa mobilne mreže. Za više informacija o pokrivenosti, obratite se svojem mrežnom operatoru.
- SIM kartica nije valjana. Obratite se svojem davatelju usluga.

Loša kvaliteta glasa:

- Slaba kvalitete mrežne veze uslijed krivnje operatera? Pritisnite tipku za prekid i odaberite ponovo. Možete biti preusmjereni na mrežni priključak ili telefonsku liniju s boljom kvalitetom.
- Slaba kvaliteta lokalne telefonske linije? Pritisnite tipku za prekid i odaberite ponovo. Možete biti

preusmjereni na mrežni priključak ili telefonsku liniju s boljom kvalitetom.

- Pokušajte pojačati glasnoću.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive:

- Provjerite broj telefona i pokušajte ponovno.
- Jeste li aktivirati zabranu poziva? Ukoliko da, molimo onemogućite sve zabrane poziva.
- Provjerite ima li dovoljno kredita na SIM kartici.
- Provjerite je li SIM kartica registrirana na mreži.

Ne primete dolazne pozive:

- Provjerite ima li dovoljno kredita na SIM kartici.
- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jačinu signala
- Jeste li aktivirati zabranu poziva? Ukoliko da, molimo onemogućite sve zabrane poziva.

Funkcija slanja poruka ne radi

- Molimo provjerite broj centra za slanje poruka preko sljedeće stavke izbornika:

“Poruke - Postavke - SMS postavke - SIM - SMSC – Adresa”: Broj centra za poruke Vašeg operatera trebao si prikazivati ovdje.

Zaslon je crn:

- Provjerite status baterije, napunite bateriju ili ju zamijenite.
- Provjerite pozadinsku sliku:
- Je li se telefon smočio?

Blokirani PIN:

- Provjerite je li PIN kod pravilno unesen. Ukoliko ste 3 puta uzastopce unijeli PIN kod, SIM kartica je zaključana i trebat će Vam PUK kod: (Molimo obratite se Vašem mrežnom operateru za PUK kod).

Ne čujem sugovornika:

- Tijekom poziva koristite bočne tipke kako biste prilagodili glasnoću.

Napomena: Ukoliko neki problem ne možete riješiti na temelju gore navedenih informacija, posjetite našu stranicu na www.beafon.com i odaberite stranicu s proizvodima na kojoj se nalazi Vaš telefon i pročitajte Često postavljana pitanja ili kontaktirajte službu za korisničku

podršku. Ne pokušavajte popraviti telefon.

Pravilna uporaba

Telefon

Ukoliko ćete se pridržavati dolje navedenih uputa, spriječit ćete poništavanje jamstva i dugo ćete se služiti Vašim uređajem.

- Koristite samo originalnu opremu ili opremu koju odobri proizvođač Vašeg mobilnog telefona. Ukoliko ne koristite originalnu i/ili odobrenu opremu, to može rezultirati slabim radom, oštećenjem telefona ili čak tjelesnim ozljedama i oštećenjima, a može negativno utjecati na lokalnu telekomunikacijsku opremu.
- Isključite telefon prije čišćenja. Koristite vlažnu krpu ili krpu koja ne ostavlja tragove; izbjegavajte kemikalije i sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti Vaš telefon.
- Budući da mobilni telefon može generirati elektromagnetska polja, izbjegavajte ga odlagati blizu predmeta kao što su računalo ili tvrdi disk.

- Do smetnji dolazi kada se mobilni telefon koristi u blizini određenih elektronskih uređaja, poput televizora, telefona, radija i računala.
- Nikada ne ostavljajte mobilni telefon izložen sunčevoj svjetlosti, kao ni u okruženju s jakim zračenjem i visokim temperaturama, jer će to značajno umanjiti radni vijek elektronskih komponenti.
- Mobilni telefon mora biti uvijek suh, budući da tekućine mogu uništiti strujni krug.
- Nikada ne primjenjujte silu na telefon te ga nikako ne ispuštajte. Primjena sile može oštetiti strujni krug.
- Ne priključujte nekompatibilne uređaje na telefon.
- Ne pokušavajte rastaviti telefon ili bateriju.
- Ne odlažite telefon zajedno sa zapaljivim ili eksplozivnim materijalom.
- Nikada ne pokušavajte puniti telefon bez baterije.
- Nemojte farbati telefon. Boja može uzrokovati međusobno prljanje pokretnih dijelova i tako spriječiti ispravan rad telefona.

- Kako biste isključili telefon iz izvora napajanja isključite mrežni kabel iz utičnice. Stoga,, uređaj mora biti pozicioniran tako da možete u svako doba pristupiti utičnici i smjesta izvući utikač iz električne utičnice u slučaju nužde. Kao biste spriječili opasnost od požara uvijek izvucite utikač iz električne utičnice nakon svake uporabe uređaja.

Sve se ove napomene odnose na telefon, punjač, bateriju i svu ostalu opremu. U slučaju kvara bilo kojeg od ovih dijelova, određeni dio pošaljite Vašem trgovcu. Osoblje će Vam pomoći popraviti uređaj, ukoliko je to potrebno.

Baterija

- Vaš telefon napaja se preko punjive baterije.
- Imajte na umu kako nova baterija neće dosegnuti punu snagu, dok se u potpunost ne napuni i isprazni dva ili tri puta! Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se s vremenom ipak istrošiti. Kad je vrijeme rada (vrijeme razgovora i

vrijeme čekanja) značajno kraće od uobičajenog, vrijeme je za kupnju nove baterije.

- Isključite punjač iz mreže i iz uređaja kada više nije potreban! Kad je baterija potpuno ispražnjena, može potrajati nekoliko minuta da se oznaka punjenja pojavi na zaslonu ili do uspostave poziva.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač Vašeg telefona. Isključite punjač iz utičnice dok nije u uporabi. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja.
- U potpunosti napunjena baterija se prazni tijekom vremena kada nije u uporabi.
- Ekstremne temperature negativno utječu na rad baterije.
- Bateriju koristite samo u svrhu u koju je i namijenjena. Ne koristite oštećene punjače ili baterije.

Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do nenamjernog kratkog spoja može doći kada se plus i minus polovi baterije izravno spajaju metalnim

predmetom. Kratki spoj na terminalima može oštetiti bateriju ili priključak.

- Nemojte bacati baterije u vatru jer postoji opasnost od eksplozije! Baterije također mogu eksplodirati ako su oštećene. Baterije se moraju zbrinuti ispravno!
- Ne pokušavajte otvarati ili uništavati baterije. Ako baterija ima tekućinu koja istječe iz nje, pazite da ova tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. U slučaju dodira s kožom ili očima, odmah isprati s puno vode ili potražiti liječnički savjet.
- Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima (npr. propisima koji se odnose na recikliranje). Nemojte odlagati baterije zajedno s kućnim otpadom.
- Držite temperature između 15 ° C i 25 ° C. Telefon s previše hladnom ili toplom baterijom možda neće raditi privremeno, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Učinkovitost baterije je posebno u opasnosti na temperaturama ispod nule.

Recikliranje

Uvijek vraćajte svoje rabljene elektroničke proizvode, baterije, akumulatore i materijale za pakiranje na odgovarajuće točke prikupa otpada. Na taj način pomažete u sprječavanju nekontroliranog zbrinjavanja otpada i promicanju ponovne uporabe materijalnih resursa.



Simbol precrtanog koša za smeće na proizvodu, bateriji, priručniku ili pakiranju podsjeća vas da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije moraju odložiti na posebno odlagalište na kraju njihova radnog vijeka. Ova se odredba primjenjuje u Europskoj uniji. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Nepoštivanje ovih pravila može imati štetne posljedice ili nepoštivanje propisa ili biti u sukobu s propisima.



Nemojte uključivati telefon ako je uporaba mobilnih telefona zabranjena ili može prouzročiti smetnje ili opasnost.



Sigurnost u prometu
Ne koristite telefon dok upravljate vozilom.



Isključite telefon tijekom leta
Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovima.



Isključite telefon u bolnicama
Slijedite sva pravila i propise.
Isključite telefon u blizini medicinske opreme.

Isključite telefon na benzinskim postajama



Mobilni telefon mora biti isključen u blizini benzinskih postaja i drugih mjesta s eksplozivnim proizvodima.

Interferencija



Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje koje bi mogle utjecati na rad ostalih uređaja u blizini.

Sigurnost u prometu:

Ne koristite telefon dok upravljate vozilom. Uvijek držite telefon u držaču; ne odlažite telefon na suvozačevo mjesto ili tamo gdje bi se mogao razbiti ili pasti u slučaju sudara ili naglog zaustavljanja. Ne zaboravite: Sigurnost u prometu uvijek je na prvom mjestu!

Radno okruženje:

Uvijek se pridržavajte posebnih propisa koji se primjenjuju na određenom području i uvijek isključite telefon kada je uporaba mobilnih telefona zabranjena ili ako su smetnje uzrokovane uporabom

telefona ili ako se mogu pojaviti opasne situacije.

Uređaj držite u normalnom radnom položaju.

Dijelovi telefona su magnetski. Telefon može privući metalne dijelove, a osobe sa slušnim aparatima ne bi trebale držati telefon blizu uha u kojem se nalazi slušni aparat.

Uvijek držite telefon u držaču, jer slušalica može privući metalne materijale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge magnetske medije za pohranu blizu telefona, jer informacije pohranjene na njima mogu biti izbrisane.

Elektronska oprema:

Većina suvremenih elektroničkih uređaja posjeduje RF (radio frekvencija) zaštitu. Međutim, određena elektronska oprema možda neće imati zaštitu od radio-frekvencijskih signala koji dolaze s Vašeg bežičnog telefona.

Premosnice:

Proizvođači srčanih premosnica preporučuju održavanje minimalnog razmaka od 20 cm između bežičnog telefona i srčane premosnice, a sve kako

biste izbjegli potencijalne smetnje u odnosu na premosnicu. Navedene preporuke su u skladu s neovisnim istraživanjem i preporukama *Wireless Technology Research (Institut za istraživanje bežične tehnologije)*. Za ljude s ugrađenom srčanom premosnicom:

- Uvijek trebate držati minimalnu udaljenost od 20 cm između mobilnog telefona i srčane premosnice kada je telefon uključen.
- Ne biste smjeli nositi telefon u džepu na grudima.
- Pri korištenju mobilnog telefona trebate ga držati na uhu koje se nalazi dalje u odnosu na srčanu premosnicu kako bi se smanjio rizik mogućih smetnji.
- Ukoliko iz bilo kojeg razloga sumnjate na smetnje, smjesta isključite Vaš telefon.

Slušni aparati?

Pojedini digitalni bežični telefoni mogu ometati rad nekih slušnih aparata. Ukoliko je to slučaj, obratite se pružatelju usluga.

Ostala medicinska oprema:

Rad radio uređaja, uključujući mobilni telefon, može u određenim slučajevima ometati funkciju nedovoljno zaštićenog medicinskog uređaja. Ako vam je potrebna informacija kako biste adekvatno zaštili medicinski uređaj od vanjske RF energije ili imate pitanja o drugim stavkama, obratite se liječniku ili medicinskom proizvođaču. Isključite telefon u zdravstvenim ustanovama kada je to propisano znakovima, obavijestima ili drugim pisanim odredbama. U bolnicama ili zdravstvenim ustanovama, u nekim se slučajevima može koristiti oprema koja bi mogla biti osjetljiva na vanjsku RF energiju.

Odobrene lokacije:

Odobrene lokacije:
Isključite telefon tamo gdje je uporaba mobilnog telefona zabranjena.

Potencijalno eksplozivne atmosfere:

Isključite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te se pridržavajte svih znakova i pravila. Na

takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar te rezultirati tjelesnim ozljedama, pa čak i smrću. Korisnicima se savjetuje da isključe telefon na benzinskim crpkama (servisnim stanicama). Podsjećamo korisnike na potrebu poštivanja ograničenja o uporabi radio-uređaja u skladištima goriva (područja za skladištenje i distribuciju goriva), kemijskim postrojenjima ili područjima u kojima su u tijeku postupci miniranja. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom su česta, ali nisu uvijek dovoljno jasno označena. Ona uključuju potpalublja na brodovima; objekte za pretovar i skladištenja kemijskih; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha; te svako drugo mjesto na kojemu se preporučuje isključivanje motora vozila.

Vozila:

U određenim slučajevima, RF signali mogu ometati funkciju nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u Vašem vozilu (npr. elektronski sustavi

ubrizgavanja goriva, elektronski ABS sustavi, elektronski tempomat, zračni jastuci).

Za informacije o vašem vozilu, obratite se proizvođaču Vašeg vozila ili njegovom zastupniku. Također se preporuča da se obratite proizvođaču opreme instalirane u Vašem vozilu.

Informacije

Podaci o certifikatu (SAR):

Ovaj model telefona ispunjava kriterije koji se odnose na elektromagnetska polja.

SAR (Specifična konstanta apsorpcije) regulira standardnu vrijednost 2,0 W/kg, kao prosječne vrijednosti od 10 grama po tjelesnom tkiva i ovaj mobilni telefon ima testiranu vrijednost od 0.972W/kg, što je u skladu s Europskom direktivom o radio opremi (RED) 2014/53/EU. SAR vrijednosti mogu varirati, ovisno o nacionalnim propisima i mrežnoj frekvenciji.

Primjerak Izjave o sukladnosti možete preuzeti s naše internetske stranice u bilo koje doba:

<http://beafon.com/service/certification/>

Izjava o sukladnosti:

Bea-fon Mobile GmbH ovim putem izjavljuje kako je model SL590 u skladu s glavnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama EU direktive 1999/5/EZ. Puni tekst Izjave o sukladnosti možete zatražiti u bilo koje doba.

Ograničenje odgovornosti:

- Bea-fon Mobile GmbH neće snositi nikakvu odgovornost za bilo koje relevantne, neizravne, posebne, slučajne ili neizbježne ozljede uzrokovane uporabom ovog proizvoda, uključujući ozljede koje je moguće ili pak nije moguće predvidjeti.
- Za sve gubitke uzrokovane prirodnim katastrofama (poput potresa, poplave itd.) ili bilo kojim drugim radnjama ili nezgodama (uključujući slučajne ili nenamjerne pogrešne uporabe od strane korisnika u smislu ovih nezgoda ili drugih neobičnih okolnosti) a koje su van našeg obima

odgovornosti, mi se ne bismo trebali smatrati odgovornima.

Dodatne informacije

Ukoliko imate pitanja ili želite više informacija o bilo kojem od naših proizvoda, možete posjetiti našu stranicu www.beafon.com. ili nas kontaktirati.

E-mail: support@beafon.com

Adresa

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austrija

V.2.0

